





## Svenska • Datainspelingsenhet

### Läs detta först

- Se illustration **A** för hur man ansluter.
- När denna enhet används med ljud- och videoustruining, se även bruksanvisningen för ljud- och videoustruiningen.

**[Model HD-SP-]]**
**Denna enhet är initerlad i NTFS-format.**
**Denna enhet är initerlad i NTFS-format.**
**För att använda denna enhet med ljud- och videoustruining, initerer man den i dator i kombination med ljud- och videoustruining, initerer denna enhet i förväg med din ljud- och videoustruining eller med den medföljande "FAT32 Formatter"-programvaran på en dator.**
**För att använda denna enhet med ett PS3™ (PlayStation® 3) system, initerer denna enhet i förväg med den medföljande "FAT32 Formatter"-programvaran på en dator.**
**(För närmare information, se bruksanvisningen för ditt PS3™ system.)**

- Vid inspelning från ljud- och videoustruining till denna enhet, kan det hända att du måste initeria eller anpassa denna enhet med din ljud- och videoustruining. I så fall ändras denna enhet till ljud- och videoustruiningens format och du kan inte använda denna enhet med en dator eller annan ljud- og videoustruining.

**Försiktighet**
**När du initerier eller anpassar denna enhet, raderas ALLA data sparade i denna enhet.**

### Programvara

- Denna programvara är för Windows-användare.
- Du måste ha administratörsbehörighet för att installera programvaran.

### Anmärkningar om användning

Denna enhet är ett precisionsinstrument. Sparade data kan gå förlorade på grund av plössligt funktionsavbrott. Som en försiktighetsåtgärd möjl eventuella funktionsavbrott, spara regelbundet data i denna enhet någon annanstans. Som kommer iniet under några omständigheter att reparera, återställa eller reproducera inspelat innehåll.

Vidare, Sony tar ingen ansvar för inspelad information som skadats eller förlorats av vilken som helst orsak.

- Observera följande vid användning av andra USB-enheter medan denna enhet är ansluten till utrustning.
  - Överföringshastigheten för denna enhet kan bli långsammare.
  - Det kan hända att du inte kan använda denna enhet om den är ansluten till utrustning via en USB-hubb. Om det sker, anslut på nytt denna enhet direkt till USB-porten på utrustningen.
- Anslut inte en felaktig USB-kabel till denna enhet, eftersom det kan skada kontakten.
- Avlägsna inte denna enhet från utrustningen medan data skrivs, läses eller raderas. Undvik att slå på, böja, tappa, blöta ner, eller använda för mycket kraft på denna enhet. Det kan förstöra data.
- Om denna enhet är ansluten till datorn i följande situationer, kan det hända att datorn inte fungerar korrekt.
  - När du startar eller starter om datorn.
  - När datorn går in i strömsparläge eller viloläge, eller återställs från ett drömläge.

- Koppla bort denna enhet från datorn innan dessa åtgärder utförs.
- Vår produktgaranti är begränsad till själva den externa hårddisken, när den används normalt i överensstämmelse med denna bruksanvisning och med de tillbehör som medföljde denna enhet i den specificerade eller rekommenderade systemmiljöer. För ytterligare information, se Företaget, såsom användarstöd, är också föremål för dessa begränsningar.

### Hantering av denna enhet

Denna enhet ska inte användas eller förvaras på följande platser. Det kan orsaka tekniskt fel i enheten.

- Där det är mycket varmt, kallt eller fuktigt
- Denna enhet ska aldrig lämnas på en plats där den utsätts för hög temperatur, som i direkt solljus, nära ett värmearmement, eller inuti en stängd bil under sommartid. Det kan orsaka tekniskt fel i enheten eller att den deformeras. Platser med lågt tryck (3 000 m eller mer ovan havsnivå).
- Där det finns ett starkt magnetfält eller strålning
- Platser som utsätts för vibrationer eller buller
- I ett dåligt ventilerat utrymme
- I ett fuktigt utrymme
- På en instabil yta

### Hög temperatur i denna enhet

Medan denna enhet används, blir huvudenten varmt. Detta är inte något fel. Beronde på driftstatusen, kan temperaturen stiga till 40 °C eller högre. Om man vidrör den en längre stund i detta tillstånd kan det orsaka en lindrig brännkada.

### Medföljande programvara

Backup Manager 2, Data Transfer Accelerator och FAT32 Formatter.
\* För detaljer, vänligen se dokument i externt hårddisk.

(Software Download.html)

- Effekten hos programmet för hastighetsoptimering varierer beroende på villkoren (storleken på eller antalet filer som överförs, datorns specifikationer etc.).

### Koppla från den här enheten från datorn

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för att koppla från den här enheten från datorn medan datorn är påslagen.

### Windows-användare

- Klicka på **U** i meddelandefältet längst ner till höger på skrivbordet.
- Enhetet som för tillfällat är anslutna till datorn visas på skärmen.
- Klicka på denna enhet.
- Vänta tills meddelandet "Safe to Remove Hardware" visas, och koppla från USB-kabeln från datorn.

### Mac OS-användare

- Dra och släpp enhedens ikon på skrivbordet i [Papperskorg].
- Koppla från USB-kabeln från datorn.

### Varumärken

- PlayStation är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Computer Entertainment Inc.
- PS3 är ett varumärke som tillhör Sony Computer Entertainment Inc.
- Microsoft och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör amerikanska Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

- Mac OS är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.
- Apple och programmet för hastighetsoptimering är varumärken som tillhör respektive utvecklingsföretag. I denna bruksanvisning visas inte märkena "™" och "®".

### Supportwebblat

För mer detaljer om denna enhet, besök följande supportplats.
http://www.sony.net/hdd/

## Dansk • Dataoptagelsesenhed

### Læs dette først

Se illustration **A** angående tilslutningsmetoden.
Hvis denne enhet anvendes med AV-udstyr, skal du også se betjeningsvejledningen til AV-udstyret.

**[HD-SP-]]-malli**
**Denne enhed er initialiseret i NTFS-format.**
**Denne enhed er initialiseret denne enhed sammen med AV-udstyr eller med en computer i kombination med AV-udstyr skal du på forhånd initialisere denne enhed med dit AV-udstyr eller med den medfølgende software "FAT32 Formatter" på en computer.**
**Før at kunne anvende denne enhed sammen med et PS3™ (PlayStation® 3)-system skal du initialisere enheden på forhånd med den medfølgende software "FAT32 Formatter" på en computer.**
**(Se betjeningsvejledningen til dit PS3™-system angående yderligere oplysninger.)**

- Før at kunne optage fra AV-udstyr til denne enhed, er du muligvis nødt til at initialisere eller registrere denne enhed med dit AV-udstyr. Gör du dette, omformateres enheden til AV-udstyrets format, og du muligvis ikke er i stand til at anvende denne enhed med en computer eller andet AV-udstyr.

**Forsigtig!**
 **Ved initialisering eller registrering af denne enhed slettes ALLE data, der er gemt på den.**

### Software

- Denne software er til Windows-brugere.
- Du behøver administratørbeføjtheder for at installere softwaren.

### Bemærkninger om brug

Denne enhed er et præcisionsinstrument. Gemte data kan mistes pga. en pludseligt fejl. Som en forholdsregel med mulig funktionsfejl skal du regelmæssigt sikkerhedskopiere datene på enheden. Som ny vil under ingen omstændigheder reparere, genoprette eller reproducere optaget indhold.

Sony er endvidere ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for nogen form for tab af data eller andre skader som følge af optaget data.

- Bemærk følgende ved brug af andre USB-enheder mens denne enhed er tilsluttet til udstyr.
  - Overførsels hastigheden for denne enhed kan muligvis forringes.
  - Du er muligvis ikke i stand til at bruge denne enhed, hvis den er tilsluttet til udstyr via en USB-hub. Hvis dette sker, skal du tilslutte enheden direkte til udstyrets USB-port.
- Tilslut ikke et forkert USB-kabel til enheden, som eventuelt kan beskadige stikket.
- Fjern ikke enheden fra udstyret, mens der skrives, læses eller slettes data.

Undgå at slå, bøj, tabe, fugte eller påføre for megen kraft på denne enhed.
Gør du det, kan det skade dataene.

Hvis denne enhed stadig er tilsluttet til computeren i følgende situationer, fungerer computeren muligvis ikke ordentligt.

- Når du starter eller genstarter computeren.
- Når computeren går ind i slumre- eller dvæletilstand, eller vender tilbage fra disse.
- Frakøbt denne enhed fra computeren inden du udfører disse betjeninger.
- Vores produktgaranti er begrænset til skad på omfatte selve enheden eller harddisk, når den anvendes normalt i henhold til denne betjeningsvejledning og sammen med det tilbehør, som fulgte med denne enhed, i det specificerede eller anbefalede systemmiljø. Tjenester som udbydes af firmaet, som f.eks. bruger-support, er også omfattet af disse restriktioner.

### Håndtering af enheden

Undgå at anvende eller opbevare denne enhed på følgende steder. Det kan ellers forårsage funktionsfejl på enheden, eller den kan deformeres.

- På ekstremt varme, kolde eller fugtige steder
  - Udsæt aldrig denne enhed for høj temperatur som f.eks. i direkte sollys, i nærheden af et varmegæmpere eller inde i en lukket bil om sommeren. Det kan ellers forårsage funktionsfejl på enheden, eller den kan deformeres.
  - Steder med lavt tryk (3 000 m eller mere over havet)
  - På steder med et stærkt magnetfelt eller stråling
  - På steder udsat for vibrationer eller kraftigt støj
  - På et dårligt ventileret sted
  - På et fugtigt sted
  - På en ustabil overflade

### Høj temperatur på enheden

Hvis enheden bliver varmt under brug. Dette er ikke funktionsfejl. Afhængigt af driftstatusen kan temperaturen stige til 40 °C eller højere. Hvis du roer den i længere tid i denne tilstand, kan det muligvis medføre forbrænding ved lav temperatur.

### Medfølgende software

Backup Manager 2, Data Transfer Accelerator og FAT32 Formatter.
\* For yderligere oplysninger henvises der til dokumentet på den eksterne harddisk.
(Software Download.html)

Effekten af hastighedsforøgende software varierer afhængigt af forholdene (storrelse eller antal overførte filer, computerspecifikationer osv.).

### Afbyrdselse af enheden fra computeren

I dette afsnit beskrives vi proceduren for afbyrdselse af enheden fra computeren, mens computeren er tændt.

### Windows-brugere

- Klik på **U** i meddelelsesområdet nederst til højre på skrivbordet.
- Klik på denne enhed.
- Vent indtil meddelelsen "Safe to Remove Hardware" vises og afbryd USB-kablet fra computeren.

### Mac OS-brugere

- Træk og slip enhedens ikon på skrivbordet ind i [Papirkurv].
- Afbryd USB-kablet fra computeren.

### Varemærker

- PlayStation er et registreret varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.
- PS3 er et varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.
- Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende USAs Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

- Mac OS er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande.
- Alle andre systemnavn og produktnavne navne i denne betjeningsvejledning er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive udviklingsfirmaer. Der vises ikke mærkerne "™" og "®" i denne betjeningsvejledning.

### Supportwebside

Besøg den følgende supportwebside for yderligere oplysninger om denne enhed.
http://www.sony.net/hdd/

## Suomi • Tietojen tallennuslaite

## Lue tämä ensin

- Katso lyhkettäytä kuvasta **A**.
- Kun tätä yksikköä käytetään yhdesä audiovisuaalisen laitteen kanssa, katsa myös kysyeisen audiovisuaalisen laitteen käyttöohjeet.

## Yhteistyö

**[HD-SP-]]-malli**
**Tämä yksikkö on alustettu NTFS-muotoon.**
**Jotta voit käyttää tätä yksikköä audiovisuaalisen laitteen kanssa tai tietokoneen ja audiovisuaalisen laitteen yhdistelmän kanssa, alusta yksikkö etukäteen audiovisuaalisella laitteellaasi tai tietokoneella käyttäen mukana toimitettua "FAT32 Formatter"-ohjelmistoa.**
**Jotta voitkin käyttää tätä yksikköä PS3™ (PlayStation® 3) -järjestelmän kanssa, alusta yksikkö etukäteen tietokoneella käyttäen mukana toimitettua "FAT32 Formatter"-ohjelmistoa.**
**(Kun haluat lisätietoja, katso PS3™-järjestelmässä käyttöohjeet.)**

- Tallentaaksesi audiovisuaaliselta laitteelta tähän yksikköön sinun on oltava alustettava tai rekisteröitävä tämä yksikkö audiovisuaalisen laitteesi kanssa.** Tällöin yksikkö vaihtaa audiovisuaalisen laitteen tukemaan toiseen, joten et ehkä voi käyttää tätä yksikköä tietokoneen tai toisen audiovisuaalisen laitteen kanssa.

**Varoitus**
**Tämän yksikön alustaminen tai rekisteröiminen poistaa KAIKIK siihen tallennettut tiedot.**

**[HD-SP-]]-malli**
**Denna enhed er initialiseret i NTFS-format.**
**Denna enhed er initialiseret denne enhed sammen med AV-udstyr eller med en computer i kombination med AV-udstyr skal du på forhånd initialisere denne enhed med dit AV-udstyr eller med den medfølgende software "FAT32 Formatter" på en computer.**
**Før at kunne anvende denne enhed sammen med et PS3™ (PlayStation® 3)-system skal du initialisere enheden på forhånd med den medfølgende software "FAT32 Formatter" på en computer.**
**(Se betjeningsvejledningen til dit PS3™-system angående yderligere oplysninger.)**

## Ohjelmisto

- Tämä ohjelmisto on tarkoitettu Windows-käyttäjille aarten.
- Sinulla on oltava järjestelmänohjain oikeudet voidaksesi asenta ohjelmiston.

## Käyttöä koskevia huomautuksia

Tämä yksikkö on tarkkuuslaite. Tallennettut tiedot voivat kadota äkillisen häiriön vuoksi. Varoitomenpiteenä mahdollisten häiriöiden varalta yksikköön tallennettut tiedot tulisi tallentaa toiseen muistivälineeseen. Sony ei missään olosuhteissa korvaa, palautta tai korvaa tallennettua sisältöä.

Sony ei myöskään vastaa tallennettujen tietojen vioittumisesta tai häviämisestä minkään syy vuoksi.

Huomioi seuraavat seikat, kun käytät muita USB-laitteita liittäessäsi tämän yksikön laitteeseen.

- Tämän yksikön tiedonsiirtonopeus saattaa hidastua.
- Et ehkä voi käyttää tätä yksikköä, jos se on liitetty laitteeseen USB-keskitimen avulla. Liitä yksikkö tässä tapauksessa suoraan laitteen USB-liitäntään.
- Älä irrota tätä yksikköä laitteesta kirjoittaessasi, lukiesasi tai poistaessasi tietoja. Älä irrota tätä yksikköä, palauta tai kytke tätä yksikköä tai käytä siihen liiallista voimaa. Tämä voi vahingoittaa tietoja.
- Jos tämä yksikkö on seuraavissa tilanteissa edelleen liitetynä tietokoneeseen, tietokone ei ehkä toimi oikein.
  - Kun tietokone käynnistetään tai käynnistetään uudelleen.
  - Kun tietokone siirtyy kpo- tai hirtostilaan tai palautuu nukkui.
- Irrotta tämä yksikkö tietokoneesta ennen näiden toimintojen suorittamista.
- Tuotteen takuu rajoittuu vain itse ulkoiseen kiintolevyyn, kun sitä käytetään normaalisti tavalla näiden käyttöohjeiden mukaisesti ja yksikön mukana toimitettujen lisävarusteiden kanssa järjestelmällä varuten määrittelyssä tai suositellussa käyttöympäristössä. Nimä rajoitukset koskevat myös yrityksen tarjoamaa palveluja, kuten asiakastukea.

### Yksikön käsitteleminen

Älä koskaan pilli siilyä tätä yksikköä seuraavissa paikoissa. Se voisi aiheuttaa toimintahäiriön.

- Erittäin kuumat, kylmät tai kosteat paikat
  - Älä koskaan jätä tätä yksikköä paikkaan, jossa se altistuu korkeille lämpötiloille, kuten suoraan auringonvalon, lämmitysilmän läheisyyteen tai kesällä sulautettuun autoon sisälle. Se voisi aiheuttaa yksikön toimintahäiriön tai tietojen väistyminen.
- Paiikat, joissa on alhainen paine (yli 3 000 m merepinnan yläpuolella sijaitsevat paikat)
- Paikat, joissa on voimakas magneettikenttä tai säteily
- Paikat, joihin kohdistuu täriinää tai voimakasta melua
- Huonosti tuuletetut paikat
- Kosteat paikat
- Epävakaaat alustat

Hvis denne enhed bliver varmt under brug. Dette er ikke en fejl. Afhengigt af driftstatusen kan temperaturen stige til 40 °C eller højere. Hvis du rører den i længere tid i denne tilstand, kan det orsake en lindrig brændskade.

### Yksikön korkea lämpötila

Kun tätä yksikköä käytetään, sen päärunko kuumenee. Kyseessä ei ole toimintahäiriö. Toimintatilaista riippuen lämpötila voi kohota 40 °C-asteeseen ja sen ylikin. Jos kuumennuttuun laitteesta kosketaan pitkäaikaisesti, seurauksena voi olla matala-asteinen palovamma.

### Mukana toimitettava ohjelmisto

Backup Manager 2, Data Transfer Accelerator ja FAT32 Formatter.
\* Katso lisätietoja ulkoisella kiintolevyllä olevasta asiakirjasta.
(Software Download.html)

- Effektu nopeusohjelmiston vaikutus vaihtelee olosuhteista riippuen (siirrettyjen tiedostojen koko tai määrä, tietokoneen määrittämys jne.).

### Yksikön kytkeminen pois tietokoneesta

Tässä osiassa kuvamme, miten yksikkö kytketään pois tietokoneesta, kun tietokone on päällä.

### Windows-käyttäjät

- Napsauta **U** työpöydän alaosassa oikealla puolella olevalta ilmaisinalueelta.**
  - Tietokoneeseen liitetty laitteet näytetään näyttöruudulla.
- Napsauta tätä yksikköä.**
- Odota, kunnes ilmoitus "Safe to Remove Hardware" tulee esiin, ja irrota USB-johhto tietokonesta.**

### Mac OS-käyttäjät

- Raahaa ja pudota yksikön kuvake [Roskakori].**
- Irrota USB-johhto tietokoneesta.**

### Tavaramerkit

- PlayStation on Sony Computer Entertainment Inc. -yhtiön tavaramerkki.
- PS3 on Sony Computer Entertainment Inc. -yhtiön tavaramerkki.

- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporation -yhtiön omistamia tavaramerkkejä tai sen -yhdyshenkilöistä jaietta muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

- Mac OS on Apple Inc. -yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkki.

Kaikki muut näissä käyttöohjeissa mainitut järjestelmien nimet ja tuotenimet ovat ne kehittäjienen yksityisen omistamia tai rekisteröimiä tavaramerkkejä. Näissä käyttöohjeissa ei esinny merkintöjä **™** ja **®**.

## Asiakastuen Internet-sivusto

Kun haluat saada lisätietoja tästä yksiköstä, vieraile asiakastuen Internet-sivustolla.
http://www.sony.net/hdd/

## Norsk • Dataoptaksenet

### Les dette først

Se illustration **A** for tilkoblingsmetode.
Hvis denne enhet brukes med AV-utstyr, må du også lese bruksanvisningen for det audiovisuelle utstyret.

### [HD-SP-]]-modell

**Denne enheten initialiseres i NTFS-format.**
**Før å bruke denne enheten sammen med audiovisuelt utstyr eller med en datamaskin sammen med audiovisuelt utstyr, må du først initialisere denne enheten sammen med den audiovisuelle utstyret, eller med den medfølgende programvaren "FAT32 Formatter" på en datamaskin. (For mer informasjon kan du se bruksanvisningen til PS3™-systemet ditt.)**

- Før å ta opp fra audiovisuelt utstyr med denne enheten, må du kanskje initialisere eller registrere denne enheten med det audiovisuelle utstyret.** Ved å gjode det vil enheten formateres i forhold til formatet i det audiovisuelle utstyret, og derfor vil du kanskje ikke kunne bruke den sammen med en datamaskin eller annet audiovisuelt utstyr.

**Forsiktig!**
**Ved å initialisere eller registrere denne enheten vil ALLE lagret data slettes.**

### Programvare

- Denne programvaren er for Windows-brukere.
- Du trenger administratørbeføjtheder for å installere programvaren.

### Merknader om bruk

Denne enheten er et presisjonsinstrument. Lagret data kan gå tapt som følge av plutselige svikt. For å unngå det, bør data fra denne enheten lagres andre steder med jevne mellomrom. Sony vil ikke under noen omstendigheter reparere, genopprette eller kopiere innsett innhold. Videre skal ikke Sony være ansvarlig for skade eller tap av innsett data av noen årsak.

- Vær oppmerksom på følgende når du bruker andre USB-enheter mens du bruker denne enheten til utstyr.
  - Overføringshastigheten til denne enheten kan bli lavere.
  - Du vil kanskje ikke kunne bruke denne enheten hvis den er koblet til utstyr via en USB-hub. Hvis det skjer, må du koble denne enheten direkte til utstyrets USB-port.

- Ikke koble feil USB-kabel til denne enheten, fordi det kan skade kontakten.
- Ikke fjern denne enheten fra utstyret under skriving, lesing eller setting av data. Ikke slå, bøy eller mist enheten, pass på at den ikke blir velt og ikke bruk overrevenn makt. Hvis du gjør dette kan data skades.
- Hvis enheten er koblet til en datamaskin i slike situasjoner kan det også skade datamaskinen.

- Produsentgarantien vår er begrenset til bare å gjelde for den eksterne harddisken, ved normal bruk som er i henhold til disse bruksanvisningene, og med det tilbehøret som fulgte med denne enheten i angitt eller anbefalt systemmiljø. Tjenester som tilbys av selskapet, som brukerstøtte, er også underlagt disse begrensningene.

- Når du starter eller omstarter datamaskinen.
- Når datamaskinen går inn eller ut av dvalemodus.
- Koble denne enheten fra datamaskinen før du utfører noen av disse handlingene.

- Produsentgarantien vår er begrenset til bare å gjelde for den eksterne harddisken, ved normal bruk som er i henhold til disse bruksanvisningene, og med det tilbehøret som fulgte med denne enheten i angitt eller anbefalt systemmiljø. Tjenester som tilbys av selskapet, som brukerstøtte, er også underlagt disse begrensningene.

- Håndtering av denne enheten**
  - Enheten må ikke brukes eller lagres på følgende steder. Dette kan fore til at enheten slutter å fungere.
    - Steder med høy temperatur, kalde eller fuktige
  - Aldri utsett enheten for høye temperaturer, som direkte sollys, nær en varmeovn eller inne i en stengt bil i sommervarm. Dette kan fore til at enheten slutter å fungere eller den kan bli deformert.
  - Steder med lavt trykk (3000 m eller høyere over)
  - Steder som er utsatt for vibrasjoner eller høye lyder
  - Dårlig ventilerete steder
  - Fuktige steder
  - På ustabile overflater

### Høy temperatur på denne enheten

Enhetsens hovedvål vil bli varm under bruk. Det er ikke en feil. Avhengig av driftstatusen kan temperaturen stige til 40 °C eller mer. Ved å lang beroring i en slik tilstand kan det føre til en mild forbrenning.

### Medfølgende programvare

Backup Manager 2, Data Transfer Accelerator og FAT32 Formatter.
\* For mer informasjon, se dokumentet i den eksterne harddisken.
(Software Download.html)

Effekten av hastighetsprogramvaren varierer i henhold til forhold (storleken eller antall filer som overføres, datamaskinens spesifikasjoner osv.).

## Koble enheten fra datamaskinen

I denne delen beskrives vi fremgangsmåten for å koble denne enheten fra datamaskinen mens datamaskinen er på.

### Windows-brukere

- Klikk på **U** i systemstatusfeltet nederst til høyre på skrivbordet.
- Klikk på denne enheten.
- Vent til meldingen "Safe to Remove Hardware" vises, og koble USB-kabelen fra datamaskinen.

### Mac OS-brukere

- Dra og slipp enhedens ikon på skrivbordet i [Papirkurven].
- Koble USB-kabelen fra datamaskinen.

## Varemærker

- PlayStation er et registrert varemærke som tilhører Sony Computer Entertainment Inc.
- Microsoft og Windows er enten registrerte varemærker eller varemærker som tilhører United States Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- Mac OS er et registrert varemærke som tilhører Apple Inc. i USA og andre land.

Alle andre system- og produktnavn som nevnes i disse bruksanvisningene er varemærker eller registrerte varemærker som tilhører sine respektive utviklingselskaper. Denne bruksanvisningen viser ikke merkerne "™" og "®".

## Nettside