

Українська

Відомості про посібники

1. Інструкція з експлуатації (цей посібник)

2. 👤 ?? 👤? (Посібник із початку роботи)

У Посібнику із початку роботи наведена така інформація:

- Основні інструкції з експлуатації Вашого WALKMAN®
- Як одержати доступ до “Довідки”, у якій містяться всі інструкції з експлуатації, а також наводиться інформація щодо веб-сайтів технічної підтримки клієнтів тощо.
- Як у мережі Інтернет одержати доступ до веб-сайтів із корисними прикладними програмами для ПК

Перегляд сторінок безкоштовний, однак з вас може бути стягнуто оплату за зв’язок відповідно до вашої угоди з постачальником послуги.

Залежно від країни/регіону придбання програвача Walkman окремі моделі можуть бути недоступними.

Примітки щодо використання пристрою Walkman

Примітка щодо акумулятора

- Щоб уникнути пошкодження акумулятора, заряджайте його принаймні раз на півроку або на рік.

Симптом і його усунення

Не заряджається акумулятор програвача Walkman або він не розпізнається комп’ютером.

- Кабель USB (постачається) не під’єднаний належним чином до USB-роз’єму комп’ютера. Від’єднайте та знову під’єднайте кабель USB.
- Під час першого використання програвача Walkman або після тривалої перерви у використанні програвача Walkman комп’ютеру, можливо, знадобиться декілька хвилин, щоб розпізнати програвач. Перевірте, чи розпізнав комп’ютер програвач Walkman, через 10 хвилин після під’єднання програвача до комп’ютера.
- Якщо вказані вище дії не допомогли вирішити проблему, повністю вимкніть комп’ютер і від’єднайте від нього свій пристрій Walkman. Після цього відключіть комп’ютер від джерела живлення й від’єднайте від нього всі інші пристрої та зачекайте 5 хвилин, щоб він трохи розрядився. Коли цей час мине, увімкніть комп’ютер і знову підключіть свій пристрій Walkman.

Юридичні відомості

Інформація щодо законодавства і товарних знаків

Відомості про закони, норми та права на товарні знаки див. в розділі «Важлива інформація», що міститься в програмному забезпеченні з комплекту поставки. Для цього встановіть програмне забезпечення з комплекту поставки на своєму комп’ютері.

Щоб зробити це, підключіть пристрій Walkman до комп’ютера й відкрийте [WALKMAN] у системному сховищі пристрою.
У Windows: [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)]
У Mac: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]
Установивши програмне забезпечення, двічі натисніть ярлик програми на робочому столі, щоб відкрити її.

Про навушники-вкладки

Вкладки закривають ваші вуха. Тому будьте обережні, оскільки внаслідок сильного тиску на вкладки чи якщо рвучко вииняти вкладки з вух, можна пошкодити вуха або барабанну перетинку. Після використання вкладок обережно вийміть їх з вух.

Про навушники

- Уникайте відтворення з високим рівнем гучності упродовж тривалого часу, оскільки можна пошкодити слух.
- Якщо встановлено високий рівень гучності, ви не чутимете навколишніх звуків. Намагайтеся не користуватися виробом, коли необхідно повністю зосередити увагу на процесі, наприклад керуючи автомобілем чи їдучи на велосипеді.
- Оскільки навушники розроблено для використання на вулиці, звук із навушників може лунати ззовні. Намагайтеся не турбувати людей, які оточують вас.

цифровий музичний плеєр

Walkman W-1000, 1980 рік

Обладнання відповідає вимогам:

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (постанова КМУ від 29.07.2009 № 785).
- Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03/12/2008 № 1057).

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075, Японія.

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

简体中文

关于手册

1. 说明书手册（本手册）

2. 👤 ?? 👤?（入门指南）

入门指南描述下列内容：

- 您的WALKMAN®的基本使用说明
- 如何访问“帮助指南”（该指南包括所有使用说明和客户支持网站的解释等）
- 如何访问互联网上有用的电脑应用程序网站

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman使用注意事項

電池注意事項

- 為了防止電池性能降低，請至少每六個月或每年為電池充電一次。

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman W-1000

Walkman