SONY 2-177-933-**32**(1)

Radio Cassette-Corder

Operating instructions
تعليمات التشغيل

WM-GX788

©2003 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

"WALKMAN" is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone Stereo products.

WALKMAN is a trademark of Sony Corporation.

The validity of the CE marking is restricted to only those countries where it is legally enforced, mainly in the countries EEA (European Economic Area).
صلاحية العلامة CE محددة فقط للبلدان التي تكون فيها لازمة قانونياً وبصورة رئيسية في الدول EEA (منطقة أوروبا الاقتصادية)

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

تحذير

لتفادي خطر نشوب حريق أو حدوث صدمات كهربائية، لا تعرّض هذا الجهاز للمطر أو البلل.

لا تضع اي تركيب الجهاز في مكان مغلق مثل خزانة الكتب أو الكابينة المركبة في الجدار.





* **There is a tactile dot beside VOL on the main unit to show the direction to turn up the volume.**

** **The button or jack has a tactile dot.**

* توجد نقطة بارزة بالقرب من القرص VOL للوجود على الجهاز لتوضيح اتجاه زيادة مستوى الصوت.

** يوجد لمزر أو المقبس نقطة بارزة.

English

Note

Tapes recorded with setting to "CrO2" cannot be played properly on a cassette player/tape recorder without this function.

- To prevent fire, do not cover the ventilation of the apparatus with newspapers, table-cloths, curtains, etc. And don't place lighted candles on the apparatus.
- To prevent fire or shock hazard, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- Certain countries may regulate disposal of the battery used to power this product. Please consult with your local authority.

When to replace/charge the battery C

Replace or charge the battery when "C" flashes in the display.

Battery life* (Approx. hours)

Sony alkaline LR6 (SG)**	
Tape playback	44
Radio reception	56
MIC recording	15
Radio recording	12
Rechargeable battery NH-14WM (A)	
Tape playback	26
Radio reception	34
MIC recording	9
Radio recording	7
Sony alkaline LR6 (SG) and Rechargeable NH-14WM (A)**	
Tape playback	70
Radio reception	90
MIC recording	24
Radio recording	19

* Measured value by the standard of JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). (Using a Sony HF series cassette tape)

** When using a Sony LR6(SG) "STAMINA" alkaline dry battery (produced in Japan).

Note

- The battery life may be shorter depending on the operating condition, the surrounding temperature and battery type.
- The AVLS setting (see "Using the Menu") will be cancelled when you replace the battery.

Preparations

Prepare a dry battery (not supplied) or the rechargeable battery (supplied).

Dry Battery A

Attach the supplied battery case, and then insert one R6 (size AA) battery with correct polarity.

Note

For maximum performance we recommend that you use a Sony alkaline battery.

Rechargeable Battery B

Charge the rechargeable battery before using it for the first time.

1 Insert the supplied rechargeable battery NH-14WM (A) into the rechargeable battery compartment with correct polarity.
2 Connect the supplied AC power adaptor to the charging stand, plug in the AC power adaptor to the house current (mains). If the plug does not fit to your mains, attach the supplied AC plug adaptor (Saudi Arabian model only).
3 Place the main unit on the charging stand.
The CHG lamp will light up. Full charging takes about 6 hours.
The CHG lamp will go off when the battery is fully charged.

Note

Do not use the unit while charging. Remove the unit from the charging stand when using it.
– If you operate the unit while charging, the battery will not be charged.
– If you operate the unit while charging, it may cause malfunction.
– Do not place the unit on the charging stand without the rechargeable battery. Otherwise, it may cause malfunction.

House Current D

You must purchase an AC power adaptor AC-E15HG* to operate this unit using house current. Remove the rechargeable battery if inserted. Attach the battery case and connect the AC power adaptor AC-E15HG (not supplied) to the DC IN 1.5 V jack of the battery case and to the wall outlet. Do not use any other AC power adaptor.
Specifications for AC-E15HG vary for each area. Check your local voltage and the polarity of the plug before purchasing.

* For customers in Saudi Arabia. AC-E15HG is not available in Saudi Arabia.

Playing a Tape E

1 Insert a cassette and if the HOLD function is on, slide the HOLD switch in the opposite direction of the arrow to unlock the controls.
2 Press MENU repeatedly to set "◀" (the cursor) in the display to REC/PB. Then press SET to select "▶" or none (normal speed) which is the same position as that used for recording. To playback commercially available music tape, etc., select normal (no indication).
3 Press ◀/▶•REPEAT on the main unit and adjust the volume with VOL. (On the remote control, press ◀/▶(play)/■(stop).)

When adjusting the volume on the remote control
Set the VOL control on the main unit to around 6.

When adjusting the volume on the main unit
Set the VOL control on the remote control to around 20.

Operation on the remote control

To	Press
Switch playback to the other side	◀/▶ or ■ for 2 seconds or more during playback
Stop playback	◀/▶ or ■ once during playback

Operation on the main unit

To	Press
Switch playback to the other side	◀/▶•REPEAT during playback
Stop playback	■ (stop)

Other tape operations

To	Press
Fast forward*	FF/CUE (FF + on the remote control) during stop
Rewind*	REW/REVIEW (REW – on the remote control) during stop
Search forward during playback (CUE)	Press and hold FF/CUE (FF + on the remote control) and release it at the point you want.
Search backward during playback (REVIEW)	Press and hold REW/REVIEW (REW – on the remote control) and release it at the point you want.
To	Press
Play the next track/ succeeding 9 tracks from the beginning (AMS**)	FF/CUE (FF + on the remote control) once/ repeatedly during playback
Play the current track/ previous 8 tracks from the beginning (AMS**)	REW/REVIEW (REW – on the remote control) once/ repeatedly during playback
Play the other side from the beginning (Skip Reverse function)	FF/CUE (FF + on the remote control) for 2 seconds or more during stop
Play the same side from the beginning (Rewind Auto Play function)	REW/REVIEW (REW – on the remote control) for 2 seconds or more during stop

* Press ◀/▶■ on the remote control during fast forward or rewind to start playback.

**Automatic Music Sensor

A-B Repeat

A-B Repeat plays back repeatedly any portion of the tape you specified. Specify by tagging the beginning (point A) and the end (point B) of the portion during playback.

On the main unit

1 Press ◀/▶•REPEAT for 2 seconds or more during playback to tag point A. "A-" will flash in the display of the main unit.
2 Press ◀/▶•REPEAT again to tag point B.
"A-B" will flash and the tape will move rapidly to point A. Then "REP" appears in the display and the specified portion is played repeatedly.

On the remote control

1 Press ◀/▶■ twice quickly during playback to tag point A.
2 Press ◀/▶■ once more to tag point B.
The tape will be rewound to point A. Then the specified portion is played repeatedly.

To stop the A-B Repeat playback

Press ◀/▶•REPEAT on the main unit.
On the remote control, press ◀/▶■.

To reset A-B Repeat

When you want to change a specific portion, stop the A-B Repeat playback and tag point A and point B again.

Notes

- You cannot specify a repeat portion that includes both sides of the tape.
- You cannot specify a repeat portion shorter than 2 seconds.
- After repeated operation, the actual portion that is played back may shift somewhat from the exact portion specified with the tags due to tape slack.
- A-B Repeat stops automatically after repeating 50 times.
- Do not use the A-B Repeat function with tapes longer than 90 minutes. If you do, the tape may be damaged.

Recording F

You can record radio programs from the built-in radio, or record with the supplied microphone. In either case, use a new or fully charged battery.

Note

If the record-protect tab is broken, you cannot record on that side.

1 Insert a normal (TYPE I) tape.
To record on both sides
Insert the cassette with the side to be first recorded on as the FWD (forward) side*.
* Make sure that "FWD" is displayed. If not, press and hold ■ until "REV" changes to "FWD".
To record on one side only
Insert the cassette with the side to be recorded on as the REV (reverse) side**.
**Make sure that "REV" is displayed. If not, press and hold ■ until "FWD" changes to "REV".
2 Press MENU repeatedly to set the cursor in the display to REC/PB. Then press SET to select "▶" or none (normal speed). Normal (no indication) (4.8cm/s): for optimum sound. Recommended for normal recordings.
2× (2.4cm/s): for double recording time (for example, 120 minutes using both sides of a 60-minute cassette). Suitable for recording conferences, dictations, etc. Not recommended for recording music.
3 Select a recording source:
To record with the microphone
Connect the supplied microphone to the MIC (PLUG IN POWER) jack. You can attach the microphone to your clothes.
To record from the radio
Tune in to the station you want to record (see "Listening to the Radio").
4 Slide REC.
"■REC" appears in the display and recording starts after about 2 seconds.
If you have started recording from the FWD side, recording will switch to reverse side automatically at the end of the FWD side.

To stop recording
Press ■ (on the remote control, press ◀/▶■ to stop recording).

To reduce noise while recording AM programs
Set the ISS (Interference Suppress Switch) to the position that reduces noise the most.

To monitor the recording sound
You can monitor the recording sound through headphones/earphones. Adjust monitoring level using VOL.

Note
You may hear some noise in the monitor sound in the RV, MB, or GRV mode (see "Using the Menu"), but this does not affect recording.

Notes on recording
- The recording level is fixed.
- Sound emphasis (RV, MB, or GRV) and AVLS settings do not affect recording.
- Actual recording will start about 2 seconds (3 seconds when "CrO2" is selected for recording time) after you slide the REC button. Slide the REC button about 2 seconds (3 seconds when "CrO2" is selected for recording time) before the moment you want to start recording, or you will miss the beginning of your recording.
- When recording on both sides, recording will not be made for about 10 seconds while the tape is switching sides.
- Do not use a high-position (TYPE II) or metal (TYPE IV) tape. If you do, the sound may be distorted when you play back the tape, or the previous recording may not be erased completely.
- Do not connect or disconnect the headphones/earphones to/from ⏀ while recording from the radio. The recording condition may change abruptly, or noise may be recorded.
- To avoid noise interference, do not place it near a lamp cord or a fluorescent lamp when recording with the microphone.
- If a howling effect occurs, turn down the volume.
- All other operation cannot be made while recording. For other operation, stop recording first.

To prevent a tape from being accidentally recorded over C

Break off the tabs from side A and/or B. To reuse the tape for recording, cover the tab hole with adhesive tape.

(turn over)

عربي

ملاحظة

الأشرطة المسجلة بالوضع الطويل "CrO2" لا يمكن الاستماع إليها بشكل صحيح من خلال مسجل كاسيت/ تسجيل بدون هذه الوظيفة.

- لتفادي نشوب حريق، لا تعمد الى تغطية فتحات التهوية الخاصة بالمركبة على هذا الجهاز بالجرائد أو قطعه القطارة أو الستائر، الخ. ولا تضع الشمعة المشتعلة على الجهاز.
- لتفادي خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تضع أي شيء محتوى على السوائل مثل الزجرية على الجهاز.
- في بعض الدول قوانين متعلقة بكيفية التخلص من البطاريات المستعملة لإمداد الطاقة لهذا الجهاز. يرجى استشارة السلطة المحلية لديك.

تحضيرات

قم بتحضير بطارية عادية (غير مزودة) أو البطارية القابلة للشحن (المزودة).

البطارية العادية A

قم بتركيب علبة البطارية المزودة ثم ادخل بطارية واحدة فئة R6 (حجم AA) مع مراعاة قطبية البطارية.

ملاحظة

لتحقيق افضل أداء، نوصيك باستعمال بطارية سوني القلوية.

البطارية القابلة للشحن B

قم بشحن البطارية القابلة للشحن قبل استعمالها لأول مرة.

1 ادخل البطارية القابلة للشحن المزودة NH-14WM(A) في حجرة البطارية القابلة للشحن مع مراعاة قطبية البطارية بشكل صحيح.
2 قم بتوصيل محول التيار المزود بهذا الجهاز مع منفذ التيار والمقبس الرئيسي، ثم قم بتركيب محول التيار المتردد في حامل التيار المتردد في الجهاز. إذا لم تتناسب قابس التيار المتردد مع مأخذ التيار المتردد في منزلك، قم بتركيب محول التيار المتردد المزود (موديل المملكة العربية السعودية فقط).
3 ضع الجهاز الرئيسي على منصة الشحن. سيضيء مصباح المؤشر CHG. افتح عملية الشحن الكامل أي ٦ ساعات تقريباً.
يطفأ مصباح المؤشر CHG عند الانتهاء من عملية الشحن بالكامل.

ملاحظة

لا تعمد الى استعمال الجهاز أثناء عملية الشحن. اترع الجهاز عن منصة الشحن عند استعماله.
– إذا قمت باستعمال الجهاز أثناء عملية الشحن، فلن يتم شحن البطارية.
– إذا قمت بتشغيل الجهاز أثناء عملية الشحن، فإنه قد يؤدي الى حالة من التشغيل.
– لا تضع الجهاز على منصة الشحن دون تعميل البطارية القابلة للشحن فيه. وإلا فانك العمل قد يتسبب في سوء التشغيل.

موعد استبدال/شحن البطارية C

إستبدل او اشحن البطارية عندما توضح العلامة "C" في لوحة العرض.

عمر البطارية* (ساعات تقريبية)

بطارية سوني القلوية **LR6 (SG)	
الاستماع للاشرطة	٤٤
استقبال الراديو	٥٦
التسجيل من الميكروفون	١٥
التسجيل من الراديو	١٢
البطارية القابلة للشحن الموديل NH-14WM (A)	
الاستماع للاشرطة	٢٦
استقبال الراديو	٣٤
التسجيل من الميكروفون	٩
التسجيل من الراديو	٧
بطارية سوني القلوية **LR6 (SG) والبطارية القابلة للشحن NH-14WM (A)	
الاستماع للاشرطة	٧٠
استقبال الراديو	٩٠
التسجيل من الميكروفون	٢٤
التسجيل من الراديو	١٩

* تم قياس هذه القيمة طبقاً للقياس الهيئة JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) (باستعمال شريط كاسيت سوني من السلسلة HF).

** عند استعمال البطارية القلوية "STAMINA" من سوني LR6(SG) المزودة في (انتاج اليابان).

ملاحظات

- يمكن تصور العمر البطارية بان يكون اقصر وذلك تبعاً لظروف التشغيل ودرجات الحرارة المحيطة بالإضافة إلى نوع البطارية المستعملة.
- يتم إلغاء تهيئة نظام تغيير الصوت من المستوى المنخفض AVLS (راجع «استعمال القائمة») عند استبدال البطارية.

التيار الكهربائي المنزلي D

ينبغي عليك شراء محول طاقة التيار المتردد AC-E15HG* لتشغيل هذا الجهاز باستعمال ماخذ طاقة التيار المتردد في منزلك. قم بإزالة البطارية القابلة للشحن إذا كانت بداخل الجهاز. قم بتركيب علبة البطارية وقم بتوصيل محول التيار المتردد AC-E15HG (غير مزود) بقابس دخل التيار المباشر 1.5 فولت DC IN في علبة البطارية وبالمأخذ الحائط. لا تستعمل اي محول تيار متردد غير ذلك الذي يوفره. مواصفات محول التيار المتردد AC-E15HG عند الاتهاء من تفاوت من منطقة إلى أخرى. تفحّص من قوطية التيار الكهربائي المحلي لديك ومن قطبية القابس قبل الشراء.

* للزبائن في المملكة العربية السعودية: لا يتوفر محول AC-E15HG في المملكة العربية السعودية.

الإستماع للأشرطة E

1 ادخل الكاسيت وإذا كانت وظيفة القفل HOLD في وضع التشغيل، قم بتزليق المفتاح HOLD بعكس الإتجاه المشار اليه بالسهم لفك تأمين عناصر التحكم.
2 اضغط الزر MENU بصورة متكررة لضبط "◀" (المؤشر التحرك) المعروض في شاشة العرض على REC/PB. ثم اضغط الزر SET لاختيار "▶" أو السرعة العادية التي تم استعمالها عند القيام بالتسجيل.
عدد الاستماع للأشرطة ذات الوسيلية المتوفرة في السوق، أخ، وغيرها (بدون أية إشارة).
3 اضغط الزر ◀/▶ REPEAT على الجهاز الرئيسي واضبط مستوى الصوت باستعمال الضابطة VOL. (عند التشغيل باستعمال وحدة التحكم عن بعد، اضغط الزر ◀/▶ (التشغيل).

عند ضبط مستوى الصوت باستعمال وحدة التحكم عن بعد
اضبط الزر VOL الموجود على الجهاز الرئيسي على المستوى ٦ تقريباً.

عند ضبط مستوى الصوت باستعمال الجهاز الرئيسي
اضبط الزر VOL الموجود على وحدة التحكم عن بعد على نحو ٢٠.

استقبال باستعمال وحدة التحكم عن بعد

	لأجل	**اضغط**
تحويل الاستماع إلى الوجه الآخر	الزر ◀/▶ لمدة ثانيتين أو أكثر أثناء الاستماع	
إيقاف الاستماع	الزر ◀/▶ مرة واحدة أثناء الاستماع	

استقبال باستعمال الجهاز الرئيسي

	لأجل	**اضغط**
تحويل الاستماع إلى الوجه الآخر	الزر ◀/▶•REPEAT أثناء الاستماع	
إيقاف الاستماع	الزر ■ (الإيقاف)	

استقبال باستعمال وحدة التحكم عن بعد

	لأجل	**اضغط**
تحويل الاستماع إلى الوجه الآخر	الزر ◀/▶•REPEAT أثناء الاستماع	
إيقاف الاستماع	الزر ■ (الإيقاف)	

عمليات اخرى لتشغيل الشريط

	لأجل	**اضغط**
التقديم السريع*	الزر FF/CUE (الزر + FF على وحدة التحكم عن بعد) أثناء التوقف	
إعادة اللف*	الزر REW/REVIEW (الزر – REW على وحدة التحكم عن بعد) أثناء التوقف	
البحث التقدمي (CUE)	احتفظ بالزر FF/CUE (الزر + FF على وحدة التحكم عن بعد) مضغوطاً وارفع إصبعك عند النقطة المرغوبة.	
البحث الترجيعي (REVIEW)	احتفظ بالزر REW/REVIEW (الزر – REW على وحدة التحكم عن بعد) مضغوطاً وارفع إصبعك عند النقطة المرغوبة.	

* اضغط الزر ◀/▶■ الموجود على وحدة التحكم عن بعد أثناء عملية التقديم السريع أو الترجيع لبدء الاستماع.

** مستشعر الموسيقى التلقائي

تكرار ما بين النقطتين A-B

وظيفة تكرار ما بين نقطتين تقوم بتكرار أي جزء من الشريط المحدد الذي تم تحديد الجزء الذي تريد تكراره بالإضافة إلى جزء البطارية (النقطة A) وعلامة عند النهاية (النقطة B) للجزء المرغوب اثناء الاستماع للشريط.

التشغيل باستعمال الجهاز الرئيسي

1 اضغط الزر ◀/▶•REPEAT لمدة ثانيتين أو أكثر أثناء الاستماع لوضع علامة عند النقطة A. وتظهر العبارة "A-" في لوحة العرض للجهاز الرئيسي.
2 اضغط الزر ◀/▶•REPEAT مرة ثانية لوضع علامة "A-B" وتتم إعادة لف الشريط الى النقطة A. وتظهر العبارة «REP» في لوحة العرض ويتم الاستماع للجزء المحدد بصورة متكررة.

التشغيل باستعمال وحدة التحكم عن بعد

1 اضغط الزر ◀/▶ مرتين بسرعة لمدة ثانيتين أو أكثر أثناء الاستماع لوضع علامة عند النقطة A.
2 اضغط الزر ◀/▶ مرة واحدة لوضع علامة عند النقطة B.
تم إعادة لف الشريط الى النقطة A. ثم يتم الاستماع للجزء المحدد بصورة متكررة.

لالغاء الاستماع المتكرر ما بين النقطتين A-B

اضغط الزر ◀/▶•REPEAT على الجهاز مرة واحدة.
على وحدة التحكم عن بعد اضغط الزر ◀/▶■ الموجود على وحدة التحكم عن بعد.

لاعادة خطط وظيفة تكرار ما بين النقطتين A-B

عند الرغبة في تغيير أجزاء الخاص، قم بإيقاف وظيفة الاستماع المتكرر ما بين النقطتين A-B وقم بتحديد النقطة A والنقطة B بالعلامة مرة ثانية.

ملاحظات

- لا يمكنك تحديد جزء مراد الاستماع المتكرر اليه بحيث يشمل كلا وجهي الشريط.
- لا يمكنك تحديد جزء مراد الاستماع المتكرر اليه أقصر من ثانيتين.
- تتوقف وظيفة الاستماع المتكرر ما بين النقطتين A-B تلقائياً بعد تكرار الاستماع ٥٠ مرة.
- لا تستعمل وظيفة تكرار الاستماع ما بين A-B مع الأشرطة التي يزيد طولها عن ٩٠ دقيقة. وإلا فقد يتم تلف الشريط.

التسجيل F

يمكنك تسجيل برامج الراديو من الراديو المركب بداخل الجهاز أو التسجيل باستعمال الميكروفون المزود في كلتي الحالتين، إستعمل بطارية جديدة مشحونة بالكامل.

ملاحظة

اذا كان لسان الحماية ضد التسجيل منزوعاً، لا يمكنك التسجيل على ذلك الوجه.

1 ادخل شريطاً عادياً (TYPE I) في الجهاز.
للتسجيل على كلا الوجهين
ادخل الكاسيت بحيث يكون الوجه الذي تريد التسجيل عليه أولاً هو الوجه (التقديمي) FWD*.
* تأكد من عرض العبارة «FWD». إذا لم تكن معروضة، إحتفظ بالزر ■ مضغوطاً الى أن تتغير العبارة «REV» الى «FWD».
للتسجيل على وجه واحد فقط
قم تحديد بعض الفوضاء في صوت الإستماع في البوق المرفق REC/PB أو GRV، (راجع قسم «استعمال القائمة») وذلك لما يؤثر على التسجيل.
ملاحظة حول التسجيل
- مستوى التسجيل ثابت.
- تهيئات صفير على كلا الوجهين (RV، MB أو GRV) وتهيئة الخفض الى مستوى المضوت AVLS لا تؤثر على التسجيل.
- يبدأ التسجيل الفعلي بعد ثانيتين تقريباً (٣ ثوان عند اختيار "CrO2" لفترة التسجيل) من ضغطك على الزر REC. قم بإزلق الزر REC الى تثبيتين تقريباً (٣ ثوان عند اختيار "CrO2") عند لحظة التسجيل من بداية الوقت الذي تريد التسجيل عنده، ولا فإن يتم تسجيل بداية ما ترغب في تسجيله.
- عند التسجيل على كلا الوجهين، لا يمكن التسجيل لفترة ١٠ ثوانٍ تقريباً أثناء تغيير وجهه الشريط.
- لا تستعمل شريطة النوع الرابع (TYPE II) او الاعلى (TYPE IV). اذا فعلت ذلك، فقد يتشوه الصوت عند الاستماع للشريط او قد لا يتم مسح التسجيل السابق بالكامل.
- لا يمكن القيام بأية عمليات تشغيل اخرى اثناء التسجيل. لتقوم بأية عمليات تشغيل اخرى، اوقف التسجيل اولاً.

منع التسجيل على الشريط بطريق الخطأ C

اترع الالسنة من الوجه A و/او الوجه B.
لاستعمال الشريط مرة اخرى للتسجيل، قم بتغطية ثقب اللسان المترزع بشريط لاصق.

(القلب)

عربي

الاستماع للراديو H

1 اضغط BAND/ON للتشغيل الراديو.
2 اضغط BAND/ON بصورة متكررة لاختيار الموجة AM أو FM.
3 اضغط ENTER مضغوطاً لمدة تزيد عن 2 ثوان.
يوضح وقتاً قصيراً المسح ( ) في شاشة العرض، ومن ثم يبدأ الجهاز في عملية استطلاع المحطات من ترددات أعلى وتوقف عملية الاستطلاع لمدة 10 ثوان تقريباً عند استطلاع أية محطة.
4 إذا كنت ترغب في حفظ المحطة المستقبلة حالياً في الذاكرة، اضغط المزر ENTER لحفظ المحطة المستقبلة في ذاكرة رقم القيمة المسبق ( ) وبدأ الجهاز في عملية استطلاع المحطة التالية التي يمكن استقبالها.
5 قم بتكرار الخطوة 4 إلى أن يتم حفظ جميع المحطات في الذاكرة.
لإيقاف عملية الاستطلاع
اضغط المزر BAND/ON. يتوقف المزر عن العمل في نفس الوقت.

للموافقة على المحطة المحفوظة في الذاكرة يدويا
1 اضغط المزر SET لاختيار وضع الضبط اليدوي MANUAL.
2 اضغط المزر TUNE/PRESET + أو – بصورة متكررة للموافقة على المحطة المراد حفظها. استقبال تردد مضغوطاً لمدة يقل عن ثانية واحدة.
3 اضغط المزر ENTER، ثم اضغط المزر TUNE/PRESET + أو – بصورة متكررة لاستدعاء محطة محفوظة في الذاكرة.
4 اضغط المزر ENTER لتأكيد الاختيار.

ملاحظات
• عند وجود محطات مختارة مسبقاً في الذاكرة، يتم استبدالها بالمحطات الجديدة عند الكتابة، من دون إشعار المستخدم بذلك.
• إذا لم تتمكن من حفظ المحطات بشكل صحيح في الذاكرة يدوياً.

حفظ المحطات في الذاكرة يدويا

1 اضغط المزر RADIO ON/ للتشغيل الراديو.
2 اضغط المزر BAND/ON بصورة متكررة لاختيار الموجة AM أو FM.
3 اضغط المزر ENTER.
يوضح خانات التردد في شاشة العرض.
4 أدخل رقم القيمة المسبق الذي تريد حفظ المحطة فيه.
5 اضغط المزر ENTER مضغوطاً لمدة 2 ثانية على الأقل.
يومض رقم القيمة المسبق في شاشة العرض.
6 اضغط المزر TUNE/PRESET + أو – لاختيار رقم القيمة المسبق الذي تريد حفظ المحطة فيه.
7 اضغط المزر ENTER مضغوطاً لمدة ثانية واحدة على الأقل.
يتوقف وميض رقم القيمة المسبق.

ملاحظات
• في حالة عدم وجود أية محطة في الذاكرة، لا تعمل خاصية اختيار أية محطة في الذاكرة، يستمر الوظيفة DSAP التي تتشابها في الخطوة 3 في العمل.

لإلغاء المحطات المحفوظة في الذاكرة

1 اضغط المزر ENTER مضغوطاً لمدة 4 ثوان.
الاختيار رقم القيمة المسبق المراد إلغاءه، ومن ثم يتم الضغط المزر ENTER. يوضح خانات التردد في شاشة العرض.
2 اضغط بالمزر TUNE/PRESET + أو – لاختيار رقم القيمة المسبق الذي تريد إلغاءه.
3 اضغط المزر ENTER لتأكيد، ويظهر العلامة – – – – بوضوح رقم القيمة المسبق في شاشة العرض.
4 اضغط المزر ENTER لإلغاء المحفوظة في الذاكرة.

استطلاع محطات الراديو المحفوظة في الذاكرة — DAPS (الاستطلاع التلقائي الرقمي للمحطات المحفوظة في الذاكرة)

1 اضغط المزر RADIO ON/ لتشغيل الراديو.
2 اضغط المزر BAND/ON بصورة متكررة لاختيار الموجة AM أو FM.
3 اضغط المزر ENTER مضغوطاً لمدة تزيد عن ثانيتين أو أكثر.
يتم الاستماع الى المحطات المحفوظة في الذاكرة من الموجة التي تم تحديدها لكل منها. (أثناء العملية DAPS، يومض المؤشر في شاشة العرض).
4 اضغط المزر RADIO ON/ لتشغيل الراديو.
5 اضغط المزر BAND/ON بصورة متكررة لاختيار الموجة التي ترغب في إلغاءها.

ملاحظات
• في حالة عدم وجود أية محطة في الذاكرة، لا تعمل خاصية اختيار أية محطة في الذاكرة، يستمر الوظيفة DSAP التي تتشابها في الخطوة 3 في العمل.

إستقبال المحطات خارج بلدك / بمنطقتك (باستثناء موديل اوروبا والسعودية والصين)

1 اضغط المزر RADIO ON/ لتشغيل الراديو.
2 اضغط المزر ENTER.
يومض أرقام قيم الترددات في لوحة العرض.
3 اضغط المزر RADIO ON/ مضغوطاً لمدة «GRV» أو «USA» أو «JPn».
4 اضغط المزر RADIO ON/ بصورة متكررة لاختيار الموجة «EUR» أو «USA» أو «JPn» ومن ثم اضغط المزر ENTER.
يتم بالمنطقة عن المحطات والموجة التي يمكنك الاستماع إليها وفقاً لاختيارك في الخطوة 3.
• عند وجود محطة مختارة مسبقاً في الذاكرة، يتم استبدالها بالمحطة الجديدة.

التشغيل باستخدام وضع التشغيل.
اضغط المزر MENU بصورة متكررة لضبط المؤشر المتحرك في لوحة العرض على PB MODE. ثم اضغط المزر SET لتأكيد الوضع المزر.

التشغيل باستخدام وحدة التحكم عن بعد:
اضغط المزر MODE بصورة متكررة لاختيار وضع التشغيل المطلوب.

إستقبال الترددات المنخفضة

التشغيل باستخدام المزر الجهاز:
1 اضغط المزر MENU بصورة متكررة لضبط المؤشر المتحرك في لوحة العرض على SOUND.
2 اضغط المزر SET لتأكيد الوضع المزر.
إختر الصوت المزر.

التشغيل باستخدام وحدة التحكم عن بعد:
1 اضغط المزر SOUND بصورة متكررة لتلقي تعليم الصوت المزر.

تتعدد الإشارات كالتالي:
RV : منتظم الصوت.
MB : الجهير المحسن.
GRV : العمق.
يتم إجراء ضبط صوت الترددات المنخفضة (مؤثر معتدل).

ملاحظات:
إذا كان الصوت مشوهاً أثناء تشغيل الوضع «GRV»، يوصى بضبط مستوى الصوت المحدد.
من الجهاز الرئيسي أو لوحة التحكم عن بعد.

حماية أذنيك — AVLS (نظام تقييد أعلى مستوى للصوت تلقائيا)

يتم تقليل أعلى مستوى للصوت خيارياً لتلك الحالات.

التشغيل باستخدام المزر الجهاز:
اضغط المزر MENU بصورة متكررة ليضبط المؤشر المتحرك في لوحة العرض على AVLS. ثم اضغط المزر SET لتأكيد الوضع المزر.

التشغيل باستخدام وحدة التحكم عن بعد:
اضغط المزر MODE بصورة متكررة لتحديد وضع التشغيل المطلوب.

مؤشرات المناطق ونطاقات الترددات

المنطقة:	نطاق الترددات	
	FM (ميغاهرتز)	AM (كيلوهرتز)
Eur	٨٧,٥ – ١٠٨	٥٣١ – ١٦٠٢
USA	٨٧,٥ – ١٠٨	٥٣٠ – ١٧١٠
Eur *	٧٦,٠ – ٩٠,٠	٥٣١ – ١٦٠٢
USA :	الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك	
JPn :	اليابان	

إستعمال الوظائف الأخرى I

ضبط سرعة الاستماع للشريط
يمكنك ضبط سرعة بداية الاستماع باستخدام الفرص SPEED CONTROL.
قم بتدوير المزر SPEED CONTROL في اتجاه عقارب الساعة (سرعة أقل) للاستماع بسرعة أقل.
يتم استعمال المزر الأسفل للاستماع بسرعة عادية.
قم بتدوير المزر في الاتجاه المعاكس (سرعة أعلى) للاستماع بسرعة أعلى.

ملاحظة
يعمل المفتاح SPEED CONTROL في وضع الاستماع فقط. عند عملية التسجيل يعود مستقلة على هذا المفتاح.

تأمين مفاتيح التحكم — وظيفة القفل HOLD Function

قم بتنشيط وظيفة القفل HOLD بالأعلى، لمنع أي عملية غير مقصودة على مفاتيح التحكم في لوحة عناصر الجهاز الرئيسي (باستثناء مفتاح التحكم في السرعة SPEED CONTROL) على لوحة وحدة التحكم عن بعد.

لاستعمال عداد الشريط

يتم عرض عداد الشريط على الجهاز الرئيسي أثناء الاستماع والتسجيل والتقديم السريع للأمام/الإرجاع والإيقاف المؤقت التلقائي CUE، والبحث الترجيعي REVIEW (ما عدا أثناء تشغيل الراديو). يزداد الرقم عند الاستماع إلى لوحة التقدم السريع FWD وينقص عند الاستماع إلى لوحة الترجيع REV. راجع أيقونة العداد على الصفحة «٥٠٠».
اضغط المزر ENTER/COUNTER لإعادة العداد RESET.

ملاحظات
• يمكن إعادة الضبط على الصفر فقط قبل مغادلة قابلة للتسجيل أو على هامش الشريط عندما تكون حبيرة الكاسيت فارغة.

تنبيهات إحتياطية

حول عملية الشحن
• يمكن استعمال مجال الشحن الزوداء من هذا الجهاز فقط. لا تستعمل أي جهاز آخر لشحن البطارية القابلة للشحن هذه.
• لرع قاسي محول التيار المتردد من دأخل الشريط المزدوج. اضغط المزر الموجود على الجهاز من عناصر التحكم في لوحة العرض الخلفية للشحن. يمكن للشحن بعد فترة زادة أن يتأثر البطارية القابلة للشحن.
• قم بضبط مجفة الشحن والبطارية القابلة للشحن أعلى. ركّن حلاً لا يمكن على حدوث خلل.
• استعمال المزر الزوج الشريط المزدوج. يكف البطارية القابلة للشحن.
• استعمال مجفة الشحن الزودة فقط لشحن البطارية القابلة للشحن الزودة.
• تأكد من عدم التصاق أي حديث لدى البطارية. عند حملها معك، استعمل البطارية الحفظ الخيط الزود. إذا تم لمسلمل البطارية أو أجزاء داخلية وخارجية أو أطراف أخرى للأجزاء المعدنية، فقد يتسبب ذلك في حدوث حريق أو إصابة شخصية.
• قم بتنظيف أطراف الشحن بقطعة قماش ناعمة أو جافة بصورة دورية. فقد يتسبب الوسخ في حدوث حريق.
• لا تحاول تفكيك البطارية القابلة للشحن جديدة أو تعديلها. استعمال البطارية بصورة غير سليمة. فقد لا يتم شحنها بالكامل إذا بعد استعمالها عدة مرات.

حول البطاريات

• لا تشحن البطاريات الخيارية باستخدام أي شاحن آخر غير الشاحن المحدد. استعمال شاحن غير مناسب يمكن أن يتسبب في حدوث انفجار أو تلف البطارية.
• لا تكاد جهاز الوكيل سيظل دورة استعمال لفترة زمنية طويلة، لزع البطارية القابلة للشحن. قم بتدوير سائل البطارية وتكلل الكهربائي للتسرب.

حول محول التيار المتردد

• قم بتوصيل محول التيار المتردد لزع قابلة (مقبل الشحن) ومحول التيار المتردد الموجي، بالحفرة المقبولة. لا تعمد إلى استعمال أي محول تيار متردد آخر.

قطبية القابس

• قم بتوصيل محول التيار المتردد لزع قابلة التيار المتردد الذي يمكنك أن تعمل أية مسؤولة. عند ملاحظة أية حالة غير طبيعية في محول التيار المتردد، قطعت عن ملاحظ التيار المتردد على الفور.
• لا تتسبب محول التيار المتردد بدلك الشريط.

حول تناول الجهاز

• لا تترك الجهاز في مكان تزيد من مصادر الحرارة أو في مكان شديد البرودة أو تتعرض لغبار الزائد من الغبار أو الرمال أو الثلج أو المطر أو الصدمات ميكانيكية الزائدة.
• لا تضع باستعمال زجاجة فوق أعلى من ٥ مقابلة، وكون بعيدة عن الماء، وتجنب أية مقابلة بالماء، سيؤدي إلى حدوث حريق أو تلف الجهاز.
• لا تضع أية أشياء على الجهاز، وتقليل وتغطية مراوحة لأنها بصورة أو تضعيف أو تغيير حالة البيانات فيه نظرية هذه استعمال الجهاز في درجات حرارة شديدة الارتفاع (أعلى من ٣٥ °م) أو البرودة (أقل من ٥ °م) أو في مكان به رطوبة عالية.
• إذا حظ الجهاز دون استعمال لفترة زمنية طويلة، قم بتدوير المزر الجهاز لتشغيل الراديو لفترة قصيرة من الوقت. وقم بالاستماع إلى الراديو لفترة كافية لتسخين الجهاز.
• قم بضبط الصوت على مستوى منخفض قبل بدء تشغيل الجهاز.

حول الصيانة

• قم بتنظيف الجهاز بقطعة قماش ناعمة أو جافة بصورة دورية. وعند التنظيف، تلوح في السوق ٥٠ ساعة من هذه القطعة.
• لتنظيف الهيكل الخارجي، استعمل قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بالماء. لا تستعمل الكحول أو البنزين أو الشر.
• قم بتنظيف سطوح أجزاء استعمال الأدوات والأسطوانات وحدة التحكم عن بعد على فترات منتظمة.
• قم بتنظيف الأجزاء في حبيبة الراديو، في حالة الحاجة، لأجزاء داخلية وخارجية وأطراف أخرى للأجزاء المعدنية، فقد يتسبب ذلك في حدوث حريق أو إصابة شخصية. قم بالاتصال بالمحل الذي تعامله أنه مع موضع من الشكل التوضيحي. J

تحرّي الخَلل وإصلاحه

هناك تقطعات في الصوت أو يخرج صوتاً مشوهاً أو رائداً.
قم بتنظيف قاسات سماعات الرأس/ سماعات الأذن وحدة التحكم عن بعد.

الجهاز لا يعمل مطلقاً.
• إنسحب البطارية أو استبدل البطارية بأخرى جديدة.
• وظيفة القفل HOLD في وضع التشغيل. اوقف وظيفة القفل.

لا يمكن تشغيل الشريط.
• ادخل شريط قاسيت في الجهاز.
• لا يمكن تشغيل الشريط المسجل عند تشغيل AVLS في وضع التشغيل. اوقف تشغيلها.

لا يمكن رفع مستوى الصوت.
• قد تكاسب مرتفعة للغاية، من الضروري تقليل مستوى الصوت.

يصدر صوت ضجيج أثناء تشغيل الراديو.
• قم بضبط الصوت.

يصدر صوت ضجيج قاسيت أثناء تشغيل الراديو.
• قم بتنظيف رؤوس التسجيل/التشغيل وأجزاء المسار المزوج بشريط الأسل.

لا يمكن تشغيل الشريط بصورة طبيعية.
• قم بتنظيف رؤوس التسجيل/التشغيل وأجزاء المسار المزوج بشريط الأسل.

لا يمكن تسجيل الشريط.
• إذا كانت لسان التسريط مزوجاً، قم بتغطية ثقب اللسان المزوج بشريط لاصق.

لا يمكن تشغيل الشريط بصورة طبيعية.
• قم بتنظيف رؤوس التسجيل/التشغيل وأجزاء المسار المزوج بشريط الأسل.

Tape operation is not possible.
• Insert a cassette tape.

The volume cannot be turned up.
• If AVLS is on, turn it off.

A beep sounds and recording is not possible when REC is slid.
• If the tab of the tape is broken off, cover the tab hole with adhesive tape.

The display and the operations are not normal.
• Remove the power sources for 15 seconds or more, and then set them again.

The radio and playback operates but recording is not possible.
• This condition may occur when the battery becomes weak. Replace or charge the battery.

المواصفات

قسم الراديو

مجال الترددات
الموجة FM : ٨٧,٥ – ٩٠,٠ ميغاهرتز (الزيادات)
الموجة AM : ٥٣١ – ١٦٠٢ ميغاهرتز (الزيادات) (أمريكا)
٥٣٠ – ١٧١٠ كيلوهرتز (أوروبا والسعودية)
٥٣١ – ١٦٠٢ كيلوهرتز (أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية)
٥٣١ – ١٦٠٢ كيلوهرتز (الزيادات) (المناطق الأخرى)

قسم مسجل الأشرطة

الاستجابة للترددات
الاستجابة (الأشرطة ٤٠) : ٢٠٠ – ١٥٠٠٠ هرتز
التسجيل/الاستطلاق ٤٠ – ١٠٠٠٠ هرتز

الخرج
سماعات الرأس (⏀)
مقبس الخط ٢٠٠ – ٢٠٠ أوم

الدخل
المقبس الكهربائي (MIC)
٠,٣ فولت

مواصفات عامة

متطلبات الطاقة
بطارية واحدة من R6 (حجم AA)
بطارية واحدة من R6 (حجم AA)

الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)
١٣٨ × ٩٧ × ٣٤,٢ ملليمتر أما عدا الأجزاء البارزة وعناصر التحكم)

الوزن
١٤٥ جم تقريباً (بغير البطارية الجافة)

المعدات المزودة
محول التيار المتردد (الموجة ٤٠)
بطارية قابلة للشحن (الموجة ٤٠)

الاختيارية
سماعات رأس ستيريو مقفلة (الموجة ٤٠)، (NH-14WM)، ١,٢ فولت، ٣٨٠ ملي أمبير ساعة (الموجة ٤٠)، (NH-14WM)، ٢,٤ فولت، ٣٨٠ ملي أمبير ساعة (الموجة ٤٠)
بطارية قابلة للشحن (NH-14WM)، ١,٢ فولت، ٣٨٠ ملي أمبير ساعة (الموجة ٤٠)
كيس حمل (الموجة ٤٠)
ميكروفون ستيريو (الموجة ٤٠)

الموصفات

Radio section

Frequency range
FM: 76.0 - 90.0 MHz (Japan)
87.5 - 108 MHz (other countries / regions)
AM: 531 - 1 710 kHz (Japan)
530 - 1 710 kHz (North, Central, and South America)
531 - 1 602 kHz (other countries / regions)

Tape section

Frequency response
Playback: 40 - 15 000 Hz
Recording / playback: 100 - 8 000 Hz

Output
Headphones (⏀) jack
Load impedance 8 - 300 Ω

Input
Microphone (MIC) jack

General

Power requirements
1.5 V
Rechargable battery
One R6 (size AA) battery

Dimensions (w/h/d)
Approx. 77.1 × 108.0 × 22.5 mm
(3⅛ x 4⅜ x ⅞ inches) excl. projecting parts and controls

Mass
Approx. 152 g (5.4 oz) (main unit only)

Supplied accessories
AC power adaptor (1), Battery case (1)
Stereo headphones or earphones with remote control (1), Charging stand (1)
Rechargeable battery (NH-14WM(A), 1.2 V, 1 350 mAh (min), Ni-MH) (1)
Rechargeable battery carrying case (1)
Carrying pouch (1)
Stereo microphone (1)

Design and specifications are subject to change without notice.

إلغاء الوظيفة AVLS

اضغط المزر SET يحبث تختفي العلامة «⏀» عن شاشة العرض الركبة على الجهاز الرئيسي.
اضغط المزر MODE بصورة متكررة لتزيد عن ٣ ثوان حتى ظهور المؤشر «AVLS».

Français

Écoute de la radio H

1 Appuyez sur RADIO ON/BAND pour allumer la radio.
2 Appuyez sur RADIO ON/BAND à plusieurs reprises pour sélectionner la bande AM ou FM.
3 Maintenez ENTER enfoncé pendant environ 2 secondes.
« » s'affiche sur l'écran et la recherche de stations commence à partir des fréquences les plus basses. Lorsqu'une station est reçue, la recherche s'arrête environ 10 secondes.
4 Si vous souhaitez mémoriser la station actuellement reçue, appuyez sur ENTER. Les stations mémorisées précédemment ou les nouvelles stations reçues sont remplacées sans avertissement.
5 Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que toutes les stations souhaitées soient mémorisées.

Pour arrêter la recherche
Appuyez sur RADIO ON/BAND. La radio reste allumée.

Pour mémoriser manuellement une station
1 Appuyez sur SET pour sélectionner le mode manuel MANUAL.
2 Appuyez à plusieurs reprises sur TUNE/PRESET + ou – pour sélectionner la station souhaitée. Maintenez enfoncé pendant moins d'une seconde.
3 Appuyez sur ENTER, puis sur TUNE/PRESET + ou – à plusieurs reprises pour sélectionner le numéro de présélection souhaité.
4 Appuyez sur ENTER pour confirmer la sélection.

Remarques
• Si une station est déjà mémorisée sous le numéro de présélection choisi, elle est remplacée sans avertissement.
• Si la station mémorisée ne peut pas être enregistrée correctement.

Pour écouter une station mémorisée
1 Appuyez sur RADIO ON/BAND pour allumer la radio.
2 Appuyez sur RADIO ON/BAND à plusieurs reprises pour sélectionner la bande AM ou FM.
3 Appuyez sur ENTER pendant environ 2 secondes.
Les stations mémorisées sont reçues dans l'ordre de leur numéro de présélection (« » s'affiche sur l'écran). Chaque station est reçue pendant environ 10 secondes.
4 Appuyez sur RADIO ON/BAND pour arrêter la recherche.
5 Appuyez sur ENTER lorsque la station souhaitée est reçue.

Pour supprimer une station mémorisée
1 Appuyez sur ENTER pendant environ 4 secondes.
Le numéro de présélection mémorisé s'affiche.
2 Appuyez sur TUNE/PRESET + ou – pour sélectionner le numéro de présélection à supprimer.
3 Appuyez sur ENTER.
« » s'affiche.
4 Appuyez sur ENTER pour supprimer la station mémorisée.

Pour écouter une station mémorisée
1 Appuyez sur RADIO ON/BAND pour allumer la radio.
2 Appuyez sur ENTER.
Les numéros de présélection s'affichent.
3 Appuyez sur RADIO ON/BAND pour sélectionner « GRV ».
4 Appuyez sur RADIO ON/BAND à plusieurs reprises pour sélectionner la bande « EUR », « USA » ou « JPn », puis appuyez sur ENTER.
Vous pouvez écouter les stations mémorisées dans la bande sélectionnée à l'étape 4.
• Si une station est déjà mémorisée sous le numéro de présélection choisi, elle est remplacée sans avertissement.

Pour sélectionner le mode de fonctionnement
Appuyez à plusieurs reprises sur MENU pour sélectionner le mode PB MODE sur l'écran d'affichage principal. Appuyez sur SET pour confirmer la sélection.

Pour sélectionner le mode de fonctionnement à l'aide de la télécommande
Appuyez à plusieurs reprises sur MODE pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.

Écoute de cassettes

Pour écouter une cassette
1 Appuyez sur RADIO ON/BAND pour allumer la radio.
2 Appuyez sur SOUND pour sélectionner le mode de son souhaité.
Le mode de son change à chaque pression sur SOUND.
RV : Son naturel
MB : Basses renforcées
GRV : Son grave
Le réglage du son des fréquences basses est activé (réglage moyen).
3 Appuyez sur ⏵ pour démarrer la lecture.
4 Réglez le volume.

Pour arrêter la lecture
Appuyez sur ⏹.

Pour avancer rapidement
Appuyez sur ⏩.

Pour rembobiner
Appuyez sur ⏪.

Pour écouter la même face
Appuyez sur ⏪ pendant la lecture.

Pour écouter la face suivante
Appuyez sur ⏩ pendant la lecture.

Pour faire une pause
Appuyez sur ⏸. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.

Pour éjecter la cassette
Appuyez sur ⏏.

Pour régler le volume sonore
Réglez le volume à l'aide de VOLUME.

Pour écouter avec un casque
Branchez le casque à la prise ⏀.

Pour écouter avec un microphone
Branchez le microphone à la prise MIC.

Pour écouter avec la télécommande
Appuyez à plusieurs reprises sur SOUND pour sélectionner le mode de son souhaité.
Le mode de son change à chaque pression sur SOUND.
RV : Son naturel
MB : Basses renforcées
GRV : Son grave
Le réglage du son des fréquences basses est activé (réglage moyen).

Pour régler le volume sonore
Réglez le volume à l'aide de VOLUME.

Pour écouter avec un casque
Branchez le casque à la prise ⏀.

Pour écouter avec un microphone
Branchez le microphone à la prise MIC.

Enregistrement

Pour enregistrer
1 Appuyez sur RADIO ON/BAND pour allumer la radio.
2 Appuyez sur RADIO ON/BAND pour sélectionner la bande AM ou FM.
3 Sélectionnez la station à enregistrer.
4 Insérez une cassette avec la languette de protection retirée.
5 Appuyez sur ⏺ pour démarrer l'enregistrement.
6 Réglez le volume.

Pour arrêter l'enregistrement
Appuyez sur ⏹.

Pour enregistrer avec un microphone
Branchez le microphone à la prise MIC.

Pour enregistrer avec la télécommande
1 Appuyez sur RADIO ON/BAND pour allumer la radio.
2 Appuyez sur RADIO ON/BAND pour sélectionner la bande AM ou FM.
3 Sélectionnez la station à enregistrer.
4 Insérez une cassette avec la languette de protection retirée.
5 Appuyez sur ⏺ pour démarrer l'enregistrement.
6 Réglez le volume.

Pour arrêter l'enregistrement
Appuyez sur ⏹.

Réglages divers

Pour régler l'horloge
1 Appuyez sur MENU à plusieurs reprises pour sélectionner le mode CLOCK SET sur l'écran d'affichage principal. Appuyez sur SET pour confirmer la sélection.
2 Appuyez sur TUNE/PRESET + ou – à plusieurs reprises pour régler l'heure.
3 Appuyez sur ENTER.
4 Appuyez sur TUNE/PRESET + ou – à plusieurs reprises pour régler les minutes.
5 Appuyez sur ENTER.

Pour régler l'horloge à l'aide de la télécommande
1 Appuyez sur MODE à plusieurs reprises pour sélectionner le mode CLOCK SET sur l'écran d'affichage principal.
2 Appuyez sur TUNE/PRESET + ou – à plusieurs reprises pour régler l'heure.
3 Appuyez sur ENTER.
4 Appuyez sur TUNE/PRESET + ou – à plusieurs reprises pour régler les minutes.
5 Appuyez sur ENTER.

Pour activer la fonction d'économie d'énergie
1 Appuyez sur MENU à plusieurs reprises pour sélectionner le mode AUTO OFF sur l'écran d'affichage principal. Appuyez sur SET pour confirmer la sélection.
2 Appuyez sur TUNE/PRESET + ou – à plusieurs reprises pour sélectionner le réglage souhaité.
3 Appuyez sur ENTER.

Pour activer la fonction d'économie d'énergie à l'aide de la télécommande
1 Appuyez sur MODE à plusieurs reprises pour sélectionner le mode AUTO OFF sur l'écran d'affichage principal.
2 Appuyez sur TUNE/PRESET + ou – à plusieurs reprises pour sélectionner le réglage souhaité.
3 Appuyez sur ENTER.

Pour activer la fonction d'économie d'énergie
Appuyez à plusieurs reprises sur MENU pour sélectionner le mode BEEP sur l'écran d'affichage principal. Appuyez sur SET pour confirmer la sélection.

Pour activer la fonction d'économie d'énergie à l'aide de la télécommande
Appuyez à plusieurs reprises sur MODE pour sélectionner le mode BEEP sur l'écran d'affichage principal.

Pour activer la fonction d'économie d'énergie
Appuyez à plusieurs reprises sur MENU pour sélectionner le mode AVLS sur l'écran d'affichage principal. Appuyez sur SET pour confirmer la sélection.

Pour activer la fonction d'économie d'énergie à l'aide de la télécommande
Appuyez à plusieurs reprises sur MODE pour sélectionner le mode AVLS sur l'écran d'affichage principal.

Entretien

Pour nettoyer l'appareil
Nettoyez régulièrement l'appareil avec un chiffon doux et sec. Si vous utilisez un chiffon imprégné de produit nettoyant, ne frottez pas trop fort.
Ne nettoyez pas l'appareil avec un solvant, tel que de l'alcool, de l'essence ou un diluant, car cela risque d'endommager la finition.

Pour nettoyer les têtes
Nettoyez les têtes après 10 heures d'utilisation. Utilisez une cassette de nettoyage humide.

Pour nettoyer les pièces
Nettoyez régulièrement les pièces avec un coton-tige imbibé d'alcool.

Pour nettoyer les surfaces extérieures
Nettoyez régulièrement les surfaces extérieures avec un chiffon doux et sec. Si vous utilisez un chiffon imprégné de produit nettoyant, ne frottez pas trop fort.
Ne nettoyez pas l'appareil avec un solvant, tel que de l'alcool, de l'essence ou un diluant, car cela risque d'endommager la finition.

Dépannage

Le son est déformé ou contient des parasites.
Nettoyez les têtes, les galets presseurs et le chemin de bande.

L'appareil ne fonctionne pas du tout.
• Insérez des piles neuves ou rechargées.
• Désactivez la fonction HOLD.

Impossible de lire la cassette.
• Insérez une cassette.
• Désactivez la fonction AVLS.

Impossible de monter le volume.
• Désactivez la fonction AVLS.

Impossible de lire la cassette correctement.
• Nettoyez les têtes, les galets presseurs et le chemin de bande.

Impossible d'enregistrer la cassette.
• Insérez une cassette avec la languette de protection retirée.

Impossible d'enregistrer correctement la cassette.
• Nettoyez les têtes, les galets presseurs et le chemin de bande.

Caractéristiques techniques

Section radio

Plage de fréquences
FM : 76,0 - 90,0 MHz (Japon)
87,5 - 108 MHz (autres pays/régions)
AM : 531 - 1 710 kHz (Japon)
530 - 1 710 kHz (Nord, Centre et Amérique du Sud)
531 - 1 602 kHz (autres pays/régions)

Section cassette

Réponse en fréquence
Lecture : 40 - 15 000 Hz
Enregistrement/lecture : 100 - 8 000 Hz

Sortie
Prise casque (⏀) : 8 - 300 Ω

Entrée
Prise microphone (MIC)

Généralités

Alimentation
1,5 V
Pile rechargeable
Une pile R6 (format AA)

Dimensions (l/h/p)
Environ 77,1 × 108,0 × 22,5 mm
(3⅛ x 4⅜ x ⅞ pouces) hors parties saillantes et commandes

Poids
Environ 152 g (5,4 oz) (appareil principal uniquement)

Accessoires fournis
Adaptateur secteur (1), Boîtier de pile (1)
Écouteurs stéréo ou écouteurs avec télécommande (1), Support de charge (1)
Pile rechargeable (NH-14WM(A), 1,2 V, 1 350 mAh (min), Ni-MH) (1)
Étui de transport pour pile rechargeable (1)
Pochette de transport (1)
Microphone stéréo (1)

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de la présentation sans préavis.

Protection de l'ouïe — AVLS (limiteur de volume sonore automatique)

Le volume sonore maximum peut être réduit en option pour protéger l'ouïe.

Pour l'appareil principal :
Appuyez à plusieurs reprises sur MENU pour sélectionner le mode AVLS sur l'écran d'affichage principal. Appuyez sur SET pour confirmer la sélection. Puis appuyez sur SOUND pour sélectionner « ON ».

Pour la télécommande :
Maintenez MODE enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que « AVLS » apparaisse sur l'écran d'affichage principal. Appuyez sur SOUND pour sélectionner « ON ».

Dépannage

Les sons sont déformés ou sont trop forts.
Nettoyez les têtes, les galets presseurs et le chemin de bande.

L'appareil ne fonctionne pas du tout.
• Insérez des piles neuves ou rechargées.
• Désactivez la fonction HOLD.

Impossible de lire la cassette.
• Insérez une cassette.
• Désactivez la fonction AVLS.

Impossible de monter le volume.
• Désactivez la fonction AVLS.

Impossible de lire la cassette correctement.
• Nettoyez les têtes, les galets presseurs et le chemin de bande.

Impossible d'enregistrer la cassette.
• Insérez une cassette avec la languette de protection retirée.

Impossible d'enregistrer correctement la cassette.
• Nettoyez les têtes, les galets presseurs et le chemin de bande.

Caractéristiques techniques

Section radio

Plage de fréquences
FM : 76,0 - 90,0 MHz (Japon)
87,5 - 108 MHz (autres pays/régions)
AM : 531 - 1 710 kHz (Japon)
530 - 1 710 kHz (Nord, Centre et Amérique du Sud)
531 - 1 602 kHz (autres pays/régions)

Section cassette

Réponse en fréquence
Lecture : 40 - 15 000 Hz
Enregistrement/lecture : 100 - 8 000 Hz

Sortie
Prise casque (⏀) : 8 - 300 Ω

Entrée
Prise microphone (MIC)

Généralités

Alimentation
1,5 V
Pile rechargeable
Une pile R6 (format AA)

Dimensions (l/h/p)
Environ 77,1 × 108,0 × 22,5 mm
(3⅛ x 4⅜ x ⅞ pouces) hors parties saillantes et commandes

Poids
Environ 152 g (5,4 oz) (appareil principal uniquement)

Accessoires fournis
Adaptateur secteur (1), Boîtier de pile (1)
Écouteurs stéréo ou écouteurs avec télécommande (1), Support de charge (1)
Pile rechargeable (NH-14WM(A), 1,2 V, 1 350 mAh (min), Ni-MH) (1)
Étui de transport pour pile rechargeable (1)
Pochette de transport (1)
Microphone stéréo (1)

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de la présentation sans préavis.

English

Listening to the Radio H

1 Press RADIO ON/BAND to turn on the radio.
2 Press RADIO ON/BAND repeatedly to select AM or FM.
3 Press MENU on the main unit repeatedly and set the cursor in the display to TUNE MODE.
4 **For manual tuning**
① Press SET to choose MANUAL.
② Press TUNE/PRESET + or – repeatedly to tune in to the desired station. Hold down TUNE/PRESET + or – for a few seconds to scan for stations.
For preset tuning
① Press SET to choose PRESET.
② Press TUNE/PRESET + or – repeatedly to recall the desired preset station.
To use preset tuning, preset stations first (see "Presetting Radio Stations").

To turn off the radio
Press RADIO OFF.

To improve the broadcast reception
• **For AM:** Reorient the unit itself.
• **For FM:** Extend the remote control cord (antenna). If the reception is still not good, press MENU repeatedly to set the cursor in the display to FM MODE. Then press SET to choose from "MONO" (monaural), "LOCAL" or none (stereo) for best reception.
* Excluding European, Saudi Arabian, and Chinese models

To operate from the remote control
To turn on the radio, press RADIO ON/BAND•OFF for more than 1 second (while the tape is in stop mode only).
To turn off the band, press RADIO ON/BAND•OFF for more than 1 second while the radio is on.
To tune in or recall a preset station, press FF + or REW –.
To turn off the radio, press RADIO ON/BAND•OFF.

Presetting Radio Stations H

You can preset up to 30 stations—20 for FM and 10 for AM (for the JPn area", up to 16 stations—8 for FM and 8 for AM).

* Only if available. See "Receiving Stations Outside Your Country/ Region".

Presetting Automatically Scanned Stations

1 Press RADIO ON/BAND to turn on the radio.
2 Press RADIO ON/BAND repeatedly to select AM or FM.
3 Press and hold ENTER for more than 3 seconds.
Preset number 1 will flash in the display and the main unit starts scanning the stations from the lower frequencies and stops for about 5 seconds when a station is received.
4 If you wish to preset the currently received station, press ENTER while the preset number is flashing.
The received station is preset on preset number 1 and the unit starts scanning for the next receivable station.
5 Repeat step 4 until all receivable stations are preset.

To stop scanning
Press RADIO OFF. The radio is turned off at the same time.

Notes
• If stations are already stored, the newly preset stations replace the old ones when the above procedure is completed.
• If stations cannot be preset automatically, preset them manually.

Presetting Stations Manually

1 Press RADIO ON/BAND to turn on the radio.
2 Press RADIO ON/BAND repeatedly to select AM or FM.
3 Press ENTER.
The frequency digits will flash in the display.
4 While the frequency digits are flashing, tune in to a station you wish to store using TUNE/PRESET + or – and press ENTER.
The preset number will flash in the display.
5 While the preset number is flashing, select the preset number you want using TUNE/PRESET + or – and press ENTER.

Notes
• If you cannot complete step 4 or 5 while the indicators are flashing, repeat from step 3.
• If a station is already stored, the new station replaces the old one.

Playing the Preset Radio Stations

1 Press RADIO ON/BAND to turn on the radio.
2 Press RADIO ON/BAND repeatedly to select AM or FM.
3 Press MENU repeatedly to set the curs