

For details, refer to the Operating Instructions.
詳細資訊，請參閱使用說明書。


Quick Setup Guide/快速設定指南

DAV-DZ310/DZ610/DZ810

1 Connecting the speakers/連接揚聲器


First, assemble the speakers (refer to the Speaker Installation Guide), and then connect the speaker cords to match the color of the SPEAKERS jacks of the unit.

先組裝揚聲器（請參閱揚聲器安裝指南），然後將揚聲器導線連接到本機上對應顏色的SPEAKERS插孔。



DAV-DZ310 is the model used for illustration purposes.
DAV-DZ310 是用於圖示說明的機型。


**To connect speaker cords to the speaker/
將揚聲器導線連接到揚聲器**



2 Connecting your TV/set-top box/連接電視機/機上盒

Depending on the jacks on your TV or set-top box, select the video and audio connection method.
視電視機或機上盒上的插孔而定，選擇視頻和聲音連接方法。

Connecting the video to your TV/將視頻連接至電視機




*Not supplied/不提供

**Supplied with Singapore, Indonesian, Malaysian and Filipino models only./僅新加坡、印尼、馬來西亞和菲律賓機型提供。

Connecting the audio from your set-top box/連接來自機上盒的聲音

If you do not use a set-top box, refer to "Connecting your TV/set-top box" in the Operating Instructions.
如果不使用機上盒，請參閱使用說明書中的“連接電視機 / 機上盒”。



*Not supplied/不提供


**Not supplied; connectable on DAV-DZ610/DZ810 only./不提供；只能在DAV-DZ610/DZ810上連接。

3 Performing the Quick Setup/執行快速設定


Note
Do not insert a disc before performing the Quick Setup.

注意
請勿於執行快速設定之前插入光碟。

- 1 Connect the AC power cord.**
The shape of the wall outlet differs depending on the area.
連接交流電源線。
電源插座的形狀視地區而異。




- 2 Turn on the power of the main unit and TV.**
打開主機與電視機的電源。



- 3 Switch the input selector on your TV to display "SONY Home Theatre System."**


切換電視機上的輸入選擇器以顯示 "SONY Home Theatre System"。

- 4 Set each following item, using ◀/▶/⬆/⬇/⬅ and ⊕.**
使用 ◀/▶/⬆/⬇/⬅ 鍵和 ⊕ 鍵，設定以下每個項目。




Note
Displayed items vary depending on the area.


注意
視地區而定，顯示項目會有不同。




Select an on-screen language.
選擇畫面語言。




Select the aspect ratio of the connected TV.
選擇所連接電視機的縱橫比。



Select [ON] when you connect the main unit and the TV with an HDMI cable.
使用 HDMI 電纜連接主機與電視機時，請選擇 [ON]。




Select the speaker formation.
選擇揚聲器架構。




Connect the calibration mic and set it at the listening position.



連接校正麥克風並設定至聆聽位置。



Select [YES] to perform [AUTO CALIBRATION].
選擇 [YES] 執行 [AUTO CALIBRATION]。




Select [YES] to save the measurement results.
選擇 [YES] 儲存測量結果。




Listening to TV sound from all speakers/聆聽所有揚聲器的電視機聲音


- 1 Press FUNCTION to display "TV."**
按 FUNCTION 鍵顯示 "TV"。




- 2 Press SYSTEM MENU.**
按 SYSTEM MENU 鍵。



- 3 Press ▶/◀ to display "SUR.SETTING," then press ⊕.**
按 ▶/◀ 鍵顯示 "SUR.SETTING"，然後按 ⊕ 鍵。



- 4 Press ▶/◀ to display "PRO LOGIC," then press ⊕.**
按 ▶/◀ 鍵顯示 "PRO LOGIC"，然後按 ⊕ 鍵。



- 5 Press SYSTEM MENU to exit the menu.**
按 SYSTEM MENU 鍵退出菜單。

