

SONY

4-400-693-13 (1)

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Digital photo frame must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines in Supplement C to OET65. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from and person's body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).

For customers in CANADA (DPF-W700 only)

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reducepotential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Precautions

- The nameplate is located on the back of the slot cover (DPF-WA700 only).
- **Notes on the AC adaptor**
- Connect the AC adaptor to an easily accessible wall outlet close by. If trouble occurs while using the adaptor, immediately shut off the power by disconnecting the plug from the wall outlet.
- Do not use the AC adaptor placed in a narrow space, such as between a wall and furniture.
- The set is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the set itself has been turned off.

On trademarks and License

- **S-Frame**, Cyber-shot, **α**, PlayMemories Online, "Memory Stick", and **Exmor** are trademarks or registered trademarks of Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, and Windows Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Macintosh and Mac OS are registered trademarks of Apple Inc. in the United States and/or other countries.
- SD Logo, SDHC Logo are trademarks of SD-3C, LLC.
- Contains iType™ and fonts from Monotype Imaging Inc. iType™ is a trademark of Monotype Imaging Inc.
- AccuWeather.com is registered trademark of AccuWeather, Inc.
- Facebook is registered trademark of Facebook, Inc.
- Wi-Fi CERTIFIED logo is registered trademark of Wi-Fi Alliance.
- "Clear Phase" and the **Clear** logo are trademarks of Sony Corporation.
- DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- © 2012 Digital Living Network Alliance. All right reserved.
- © 2012 DLNA. All right reserved.

- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Uses or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- All other companies and product names mentioned herein may be the trademarks or registered trademarks of their respective companies. Furthermore, "TM" and "®" are not mentioned in each case in this manual.

Notice on license

The photo frame contains software that Sony uses under a licensing agreement with the owner of its copyright. We are obligated to announce the contents of the agreement to customers under requirement by the owner of copyright for the software. The contents of the license are included in the Digital photo frame. Please operate the unit to display the "Notice on license"as follows: [MENU]-[Settings]-[System Information]-[Open source license]

Notice on GNU GPL/LGPL applied software

This product contains software that is subject to the following GNU General Public License (hereinafter referred to as "GPL") or GNU Lesser General Public License (hereinafer referred to as "LGPL"). These establish that customers have the right to acquire, modify, and redistribute the source code of said software in accordance with the terms of the GPL or LGPL supplied. The source code for the above-listed software is available on the Web. To download, please access the following URL then select the model name "DPF-WA700/W700": URL: http://www.sony.net/Products/Linux/ Please note that Sony cannot answer or respond to any inquiries regarding the content of the source code.

■ **DPF-WA700**

- Dolby is trademark of Dolby Laboratories.
- MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
- "vTuner" logo is trademark of Nothing Else Matters Software, Ltd., Inc.

Notes on the License

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

■ **DPF-W700**

- This product contains NetFront Browser software and NetFront Living Connect software of ACCESS CO., LTD.
- ACCESS, the ACCESS logo and NetFront are registered trademarks or trademarks of ACCESS CO., LTD. in the United States, Japan and/or other countries.
- © 2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
- This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

• **ACCESS**
• **NetFront**

Français

Aide-mémoire

Les numéros de modèle et de série se situent sous l'appareil.

Prendre en note le numéro de série dans l'espace prévu ci-dessous. Se reporter à Sony numéros lors des communications avec le détaillant Sony au sujet de ce produit.

Modèle no DPF- _____

No de serie _____

Modèle no AC- _____

No de serie _____

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

- CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DANGER

AFIN DE REDUIRE LE RIS-QUE D'INCENDIE OU DE DECHARGE ELECTRIQUE, SUIVEZ EXACTEMENT CES INSTRUCTIONS

Si la forme de la fiche ne correspond pas à la prise secteur, utilisez un adaptateur de fiche accessoire de configuration correcte pour la prise secteur.

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que des vases, sur l'appareil.

À l'intention des clients aux É.-U.

AVERTISSEMENT

Par la présente, vous êtes avisé du fait que tout changement ou toute modification ne faisant pas l'objet d'une autorisation expresse dans le présent manuel pourrait annuler votre droit d'utiliser l'appareil.

Pour toute question au sujet de cet appareil, appeler : Sony Centre d'information à la clientèle 1-800-222-SONY (7669).

Le numéro ci-dessous concerne seulement les questions relevant de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC).

Information réglementaire

Declaration of Conformity

Nom commercial : SONY
No de modèle : DPF-WA700
Responsable : Sony Electronics Inc.
Adresse : 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 É.-U.

No de téléphone : 858-942-2230

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC des États-Unis. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles et (2) il doit être en mesure d'accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant générer un fonctionnement indésirable.

Déclaration de conformité

Nom commercial : SONY
No de modèle : DPF-W700
Responsable : Sony Electronics Inc.
Adresse : 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 É.-U.

No de téléphone : 858-942-2230

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC des États-Unis. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles et (2) il doit être en mesure d'accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant générer un fonctionnement indésirable.

Note:

L'appareil a été testé et est conforme aux exigences d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces critères sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. L'appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourrait provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir que des interférences ne seront pas provoquées dans certaines conditions particulières. Si l'appareil devait provoquer des interférences nuisibles à la réception radio ou à la télévision, ce qui peut être démontré en allumant et éteignant l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger cette situation par l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise ou sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/téléviseurs.

Ce Cadre photo numérique ne doit pas se trouver à proximité ou être utilisé en association avec une autre antenne ou un émetteur.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC définies pour un environnement non contrôlé et satisfait aux directives d'exposition aux ondes radioélectriques (RF) de la FCC, suppléments C à OET65. Cet appareil doit être installé et utilisé de sorte que le radiateur se trouve à une distance d'au moins 20 cm du corps des personnes situées à proximité (à l'exception des extrémités corporelles : mains, poignets, pieds et chevilles).

Pour les clients du CANADA (DPF-W700 uniquement)

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé et il satisfait à la directive RSS-102 des règles d'exposition aux ondes radioélectriques IC. Cet appareil doit être installé et utilisé de sorte que le radiateur se trouve à une distance d'au moins 20 cm du corps des personnes situées à proximité (à l'exception des extrémités corporelles : mains, poignets, pieds et chevilles).

Cet appareil est conforme aux normes RSS sans licence d'Industry Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de déclencher le fonctionnement involontaire de l'appareil.

Selon les réglementations d'Industry Canada, cet émetteur radio ne peut fonctionner qu'avec une antenne dont le type et le gain maximum (ou minimum) est approuvé par l'émetteur d'Industry Canada. Pour réduire les éventuelles interférences radio avec d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas la puissance nécessaire à une communication de qualité.

Précautions

- La plaque signalétique se trouve au dos du cache (DPF-WA700 uniquement).

Remarques sur l'adaptateur secteur

- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale proche et facile d'accès. En cas de problème lors de l'utilisation de l'adaptateur, coupez immédiatement l'alimentation en débranchant la fiche de la prise.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur dans un espace étroit, par exemple entre un mur et un meuble.
- Le cadre n'est pas déconnecté de la source d'alimentation secteur tant qu'il est branché à la prise murale, même s'il est éteint.

À propos des marques commerciales et des licences

- **S-Frame**, Cyber-shot, **α**, PlayMemories Online, « Memory Stick » et **Exmor** sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sony Corporation.
- Microsoft , Windows et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh et Mac OS sont des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Le logo SD et le logo SDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.
- Le cadre photo contient iType™ et des polices provenant de Monotype Imaging Inc. iType™ est une marque commerciale de Monotype Imaging Inc.
- AccuWeather.com est une marque déposée de AccuWeather, Inc.
- Facebook est une marque déposée de Facebook, Inc.
- Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

- « Clear Phase » et le logo **Clear** sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- DLNA®, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED® sont des marques de commerce, des marques de service ou des marques de certification de Digital Living Network Alliance.
- © 2012 Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés.
- © 2012 DLNA. Tous droits réservés.
- Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution de cette technologie indépendamment de ce produit est interdite sans licence de Microsoft ou d'une filiale Microsoft agréée.
- Windows Media est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les autres sociétés et noms de produits mentionnés dans ce document peuvent être les marques commerciales ou les marques déposées de leur détenteurs respectifs. Les indications « TM » et « ® » ne sont pas systématiquement mentionnées dans ce manuel.

Note relative à la licence

Le cadre photo contient un logiciel que Sony utilise dans le cadre d'un contrat de licence avec le détenteur de ses droits d'auteur. Nous sommes dans l'obligation d'annoncer le contenu du contrat aux clients, comme l'exige le détenteur des droits d'auteur du logiciel. Le contenu de la licence figure dans le cadre photo numérique. Utilisez l'appareil pour afficher la « Notice sur la licence » comme suit : [MENU]-[Paramètres]-[Infos du système]-[Licences open source]

Note relative au logiciel appliqué GNU GPL/LGPL

Ce produit contient un logiciel soumis à la Licence publique générale GNU suivante (ci-après dénommée « GPL ») ou à la Licence publique générale limitée GNU (ci-après dénommée « LGPL »). Ces licences établissent que les clients ont le droit d'acquérir, de modifier et de redistribuer le code source dudit logiciel conformément aux termes de la GPL ou de la LGPL fournie.

Le code source du logiciel susmentionné est disponible sur Internet.

Pour le télécharger, utilisez l'URL suivante, puis sélectionnez le nom du modèle « DPF-WA700/W700 ». URL : http://www.sony.net/Products/Linux/ Notez que Sony n'est pas en mesure de répondre aux questions relatives au contenu du code source.

■ **DPF-WA700**

- Dolby est une marque déposée de Dolby Laboratories.
- La technologie de codage audio MPEG couche 3 et les brevets sont concédés sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

- Le logo « vTuner » est une marque commerciale de Nothing Else Matters Software, Ltd., Inc.

Remarques sur la licence

- CE PRODUIT EST CONCÉDÉ SOUS LICENCE DU PORTFEUILLE DE BREVETS MPEG-4 VISUAL POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE DES CONSOMMATEURS LORS (i) DU CODAGE DE VIDÉOS CONFORMÈMENT À LA NORME MPEG-4 VISUAL (« VIDÉO MPEG-4 ») ET/OU (ii) DU DÉCODAGE DE VIDÉOS MPEG-4 CODÉES PAR UN CONSOMMATEUR IMPLIQUÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS MPEG-4 DANS LE CADRE DE LA LICENCE DE MPEG LA. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE ET NE DOIT ÊTRE ENVISAGÉE POUR UNE AUTRE UTILISATION. POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, Y COMPRIS, CELLES CONCERNANT LA CONCESSION DE LICENCE ET L'UTILISATION PROMOTIONNELLE, INTERNET ET COMMERCIALE, CONTACTEZ MPEG LA, L.L.C. VOIR HTTP://WWW.MPEGLA.COM

- CE PRODUIT EST CONCÉDÉ SOUS LICENCE DU PORTFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE DES CONSOMMATEURS AFIN (i) DE CODER LES VIDÉOS CONFORMÈMENT À LA NORME AVC (« VIDÉO AVC ») ET/OU (ii) DE DÉCODER LES VIDÉOS AVC CODÉES PAR UN CONSOMMATEUR IMPLIQUÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ DANS LE CADRE DE LA LICENCE À FOURNIR DES VIDÉOS AVC. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE ET NE DOIT ÊTRE ENVISAGÉE POUR UNE AUTRE UTILISATION. POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, CONTACTEZ MPEG LA, L.L.C. VOIR HTTP://WWW.MPEGLA.COM

■ **DPF-W700**

- Ce produit inclut les logiciels NetFront Browser et NetFront Living Connect d'ACCESS CO., LTD.
- ACCESS, le logo ACCESS ainsi que Netfront sont des marques déposées par ACCESS CO., LTD. aux États-Unis, au Japon et/ou dans d'autres pays.
- © 2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
- Ce logiciel est basé en partie sur le travail de l'Independent JPEG Group.

• **ACCESS**
• **NetFront**

Important Information Guide
Manuel d'information important
Guía de información importante
Guia de Informação Importante



©2011 Sony Corporation

Printed in China

DPF-WA700/W700

English

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. DPF- _____

Serial No. _____

Model No. AC- _____

Serial No. _____

WARNING

To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

-SAVE THESE INSTRUCTIONS

DANGER

TO REDUCE THE RISK OF

FIRE OR ELECTRIC

SHOCK, CAREFULLY

FOLLOW THESE

INSTRUCTIONS

If the shape of the plug does not fit the power outlet, use an attachment plug adaptor of the proper configuration for the power outlet.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Español

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

“Esta hoja es parte del manual de instrucciones”

AVISO

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

-GUARDE ESTAS

INSTRUCCIONES

PELIGRO

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, SIGA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES

Si la forma de la clavija no encaja en la toma de corriente, utilice un accesorio adaptador de clavija de la configuración apropiada para la toma de corriente.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no coloque objetos que contengan algún líquido (por ejemplo un florero) sobre el aparato.

AVISO IMPORTANTE PARA COFETEL

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. Para consultar la información relacionada al número del certifi cado de COFETEL, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Precauciones

Notas acerca del adaptador de ca

• Conecte el adaptador de ca a una toma de pared de fácil acceso que esté próxima. Si se produce algún problema cuando se usa el adaptador, apague inmediatamente la alimentación desconectando el enchufe de la toma de la pared.

• No utilice el adaptador de ca en un espacio estrecho (por ejemplo, entre la pared y un mueble).

• La unidad no estará desconectada de la fuente de alimentación de ca mientras siga conectada a la toma de la pared, ni siquiera si se ha apagado.

Acerca de las marcas comerciales y la licencia

• **S-Frame**, Cyber-shot, **α**, PlayMemories Online, “Memory Stick” y **Memory Stick** son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Corporation.

• Microsoft , Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

• Macintosh y Mac OS son marcas comerciales registradas de Apple Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.

• El logotipo SD y el logotipo SDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC.

• Incluye iType™ y fuentes de Monotype Imaging Inc. iType™ es una marca comercial de Monotype Imaging Inc.

• AccuWeather.com es una marca comercial registrada de AccuWeather, Inc.

• Facebook es una marca comercial registrada de Facebook, Inc.

• El logotipo Wi-Fi CERTIFIED es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.

• “Clear Phase” y el logotipo **clear** son marcas comerciales de Sony Corporation.

• DLNA®, el logotipo DLNA y DLNA CERTIFIED® son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas de certificación de Digital Living Network Alliance. © 2012 Digital Living Network Alliance. Todos los derechos reservados.

• Este producto está protegido por los derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. Se prohíbe el uso o la distribución de esta tecnología por separado de este producto sin la correspondiente licencia de Microsoft o de una de filial autorizada de Microsoft.

• Windows Media es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

• Todas las demás compañías y nombres de productos mencionados pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Asimismo, “TM” y “®” no se mencionan en cada caso individual en este manual.

Nota acerca de la licencia

Este marco de fotos contiene software que Sony utiliza bajo un contrato de licencia con el propietario de los derechos de autor. Estamos obligados a anunciar los contenidos del contrato a los clientes como requiere el propietario de los derechos de autor del software. El contenido de la licencia está incluido en el marco de fotos digital. Para consultar el "Aviso sobre la licencia", accione la unidad como se indica a continuación: [MENU]-[Ajustes]-[Información sistema]-[Licencias de código abierto]

Nota acerca del software GNU GPL/LGPL aplicado

Este producto contiene software que está sujeto a la siguiente Licencia pública general GNU, (de ahora en adelante denominada "GPL") o Licencia pública general reducida de GNU (de ahora en adelante denominada "LGPL"). En la misma se establece que los clientes tienen el derecho a adquirir, modificar y redistribuir el código fuente de dicho software de acuerdo con los términos de las licencias GPL o LGPL suministradas.

El código fuente del software indicado anteriormente está disponible en la Web. Para descargarlo, acceda al siguiente URL y seleccione el nombre del modelo "DPF-WA700/W700 ". URL: http://www.sony.net/Products/Linux/ Tenga en cuenta que Sony no puede contestar o responder a cualquier pregunta acerca del contenido del código fuente.

■ **DPF-W700**

• Este producto incluye el software NetFront Browser y el software NetFront Living Connect de ACCESS CO., LTD.

• ACCESS, el logotipo ACCESS y NetFront son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de ACCESS CO., LTD. en Estados Unidos, Japón y/o en otros países.

• © 2011 ACCESS CO., LTD. Todos los derechos reservados.

• Este software se basa en parte en el trabajo del grupo Independent Group.

• **ACCESS™**

• **NetFront™**

Português

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

-GUARDE ESTAS

INSTRUÇÕES

PERIGO

PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉCTRICO, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES

Se a forma da ficha não encaixar na tomada de alimentação, use um acessório adaptador de ficha com configuração adequada para a tomada de alimentação.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não coloque sobre o aparelho objectos cheios com líquidos, tais como vasos.

Precauções

Notas acerca do Transformador de CA

• Ligue o transformador de CA a uma tomada de parede próxima e de fácil acesso. Se houver algum problema durante a utilização do transformador, desligue imediatamente a alimentação retirando a ficha da tomada de parede.

• Não utilize o transformador de CA colocado num espaço estreito, como, por exemplo, entre uma parede e um móvel.

• A unidade não estará desligada da fonte de alimentação de CA se continuar ligada à tomada de parede, ainda que a unidade tenha sido desligada.

Marcas comerciais e direitos de autor

• **S-Frame**, Cyber-shot, **α**, PlayMemories Online, “Memory Stick”, e **Memory Stick** são marcas comerciais ou marcas registradas da Sony Corporation.

• Microsoft , Windows, and Windows Vista são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

• Macintosh e Mac OS são marcas registradas da Apple Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países.

• O logótipo SD e o logótipo SDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC.

• Contém iType™ e tipos de letra da Monotype Imaging Inc. iType™ é uma marca comercial da Monotype Imaging Inc.

• AccuWeather.com é uma marca registrada da AccuWeather, Inc.

• Facebook é uma marca registrada da Facebook, Inc.

• O logótipo Wi-Fi CERTIFIED é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance.

• “Clear Phase” e o logótipo **clear** são marcas comerciais da Sony Corporation.

• DLNA®, o logótipo da DLNA e DLNA CERTIFIED® são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas de certificação da Digital Living Network Alliance. © 2012 Digital Living Network Alliance. Todos os direitos reservados.

• Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft Corporation. O uso ou distribuição de uma tal tecnologia fora deste produto é proibido sem uma licença da Microsoft ou uma subsidiária autorizada da Microsoft.

• O Windows Media é uma marca comercial registrada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

• Todos os outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais ou marcas registradas das respectivas empresas. Além disso, “TM” e “®” não são indicadas em todos os casos neste manual.

Aviso relativo à licença

A moldura fotográfica inclui software que a Sony utiliza ao abrigo de um acordo de licença com o proprietário dos respectivos direitos de autor. Somos obrigados a informar os clientes do conteúdo do acordo sob exigência do proprietário dos direitos de autor do software.

O conteúdo da licença está incluída na Moldura fotográfica digital. Para visualizar o "Aviso sobre a licença", proceda do seguinte modo: [MENU]-[Definições]-[Informações do sistema]-[Abrir licença da fonte]

Aviso relativo ao GNU GPL/ LGPL software aplicado

Este produto contém software sujeito à licença GNU General Public License (aqui referida como "GPL") ou GNU Lesser General Public License (aqui referida como "LGPL"). Estas estabelecem que os clientes têm o direito de adquirir, modificar e redistribuir o código original do software em conformidade com os termos das licenças GPL ou LGPL fornecidas.

O código original para o software acima indicado encontra-se disponível na Internet.

Para o descarregar, acceda à ao seguinte URL e seleccione o nome do modelo "DPF-WA700/W700".

URL: http://www.sony.net/Products/Linux/ Note que a Sony não pode responder a quaisquer questões relacionadas com o conteúdo do código original.

■ **DPF-W700**

• Este produto contém o software NetFront Browser e o software NetFront Living Connect da ACCESS CO., LTD.

• ACCESS, o logótipo ACCESS e NetFront são marcas registadas ou marcas comerciais da ACCESS CO., LTD. nos Estados Unidos, no Japão e/ou noutros países.

• © 2011 ACCESS CO., LTD. Todos os direitos reservados.

• Este software é baseado em parte no trabalho do Independent JPEG Group.

• **ACCESS™**

• **NetFront™**